Fritz Kübler GmbH Zähl- und Sensortechnik Postfach 34 40 D-78023 Villingen-Schwenningen Tel.: 07720-3903-0 Fax: 07720-21564 www.kuebler.com



Prozesssteuergeräte 573

Multi-funktionale Geräte mit 2 Analogeingängen und Berechnung



6.573.011.E00:Prozesssteuergerät mit 2 Grenzwerten und Optokoppler-Ausgängen6.573.012.E90:Prozesssteuergerät mit Analogausgängen 0 - 10 V und 0/4 – 20 mA

- Zwei unabhängig skalierbare Analog-Eingänge, jeweils +/- 10V oder 0/4 20 mA
- Betriebsarten zur Anzeige von Kanal A, Kanal B sowie den Verknüpfungen A + B, A - B, A x B und A : B
- Frei skalierbare Anzeigewerte und Nullpunktsverschiebung
- Nützliche Zusatzfunktionen wie Tara-Funktion, einstellbare Mittelwertbildung, programmierbare Linearisierung usw.
- Versorgung 115/230 VAC und 17-30 VDC in einem Gerät
- Hilfsspannungsausgang 24 VDC / 100 mA zur Versorgung von Sensoren

Bedienungsanleitung für Ausführung 6.573.011.E00 mit 2 Grenzwerten



Sicherheitshinweise

- Diese Beschreibung ist wesentlicher Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise bezüglich Installation, Funktion und Bedienung. Nichtbeachtung kann zur Beschädigung oder zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Menschen und Anlagen führen!
- Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden
- Es müssen alle allgemeinen sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen beachtet werden
- Wird das Gerät in Prozessen eingesetzt, bei denen ein eventuelles Versagen oder eine Fehlbedienung die Beschädigung der Anlage oder eine Verletzung des Bedienungspersonals zur Folge haben kann, dann müssen entsprechende Vorkehrungen zur sicheren Vermeidung solcher Folgen getroffen werden
- Bezüglich Einbausituation, Verdrahtung, Umgebungsbedingungen, Abschirmung und Erdung von Zuleitung gelten die allgemeinen Standards für den Schaltschrankbau in der Maschinenindustrie
- - Irrtümer und Änderungen vorbehalten -

Version:	Beschreibung:
573.011.E00_07a_04/2007	Erstausgabe
573.011.E00_07b_10/2007	Erweiterung der Tastaturkommandos

Inhaltsverzeichnis

1.	Allge	meine Angaben	4
2.	Elekt	rische Anschlüsse	5
	2.1 2.2 2.3 2.4	Stromversorgung Hilfsspannungsausgang Analoge Messeingänge A und B Optokoppler-Transistor-Ausgänge	
3.	Einst	ellung der Jumper	7
4.	Funkt	tion der Programmiertasten	9
F	4.1 4.2 4.3 4.4	Normalbetrieb Allgemeine Parametrierung 4.2.1 Parameter-Auswahl 4.2.2 Änderung eines Parameter-Wertes 4.2.3 Speichern des Eingabewertes 4.2.4 Time-Out-Funktion Teach-Funktion Setzen aller Parameter auf Default-Werte	9
ວ. ດ			12
6.	Die Parameter		
	6.1 6.2 6.3 6.4	Grundeinstellungen Betriebsparameter Tastatursperre Betriebsarten 6.4.1 Single Mode (Nur Kanal A) 6.4.2 Dual Mode (Kanal A und B) 6.4.3 Verknüpfte Modes (A+B, A-B, A:B, A•B) 6.4.4 Parameter für die Grenzwertvorgaben	
7.	Inbet	riebnahme	21
8.	Sond	erfunktionen	22
	8.1 8.2 8.3 8.4	Tara/Offset-Funktion Linearisierung Manuelle Eingabe oder "Teachen" der Linearisierungspunkte Variable Updatezeit der Anzeige und Reaktionszeit	22 22 24 24 25
9.	Tech	nischer Anhang	26
	9.1 9.2 9.3	Maßbilder Technische Daten Inbetriebnahmeformular	

1. Allgemeine Angaben

Immer wieder stellt sich an eine analoge Prozess-Anzeige die Anforderung an hohe Flexibilität bei gleichzeitig leichter Bedienbarkeit.

Für viele Anwendungen sind zwei unabhängige Eingänge notwendig, die einzeln oder in Kombination verarbeitet und angezeigt werden können.

Ebenso ist es auch immer wieder notwendig, nichtlineare Analogsignale hinreichend genau auszuwerten und darzustellen, was eine programmierbare Linearisierungs-Funktion erfordert.

Die Geräte der Serie 573 erfüllen alle dieser Anforderungen.

Das vorliegende Modell 6.573.011.E00 verfügt über 2 Grenzwertvorgaben mit Transistor-Schaltausgängen

Das Modell 6.573.012.E90 verfügt anstelle der Schaltausgänge über einen skalierbaren Analogausgang (siehe separate Beschreibung)

Alle anderen Gerätefunktionen innerhalb dieser Familie sind weitgehend identisch.

2. Elektrische Anschlüsse



 *) Der gestrichelt eingezeichnete Erdungsanschluss ist intern mit Gerätemasse verbunden und ist sicherheitstechnisch oder EMV- technisch <u>nicht notwendig</u>. Bei manchen Anwendungen kann es jedoch wünschenswert sein, das Bezugspotential für die Signale geräteseitig zusätzlich zu erden.



2.1 Stromversorgung

Über die Klemmen 1 und 2 kann das Gerät mit einer Gleichspannung zwischen 17 und 30 VDC versorgt werden. Die Stromaufnahme hängt von der Versorgungsspannung ab und liegt typisch zwischen 80 mA und 130 mA (zuzüglich des am Hilfsspannungsausgang entnommenen Stromes zur Versorgung von Sensoren).

Die Klemmen 0 VAC, 115 VAC und 230 VAC erlauben die Geräteversorgung direkt vom Netz. Die Anschlussleistung beträgt 7,5 VA.

2.2 Hilfsspannungsausgang

An Klemme 7 steht, unabhängig von der Art der Geräteversorgung, eine Hilfsspannung von 24 VDC/max. 150 mA zur Versorgung von Gebern und Sensoren zur Verfügung.

2.3 Analoge Messeingänge A und B

Es sind 2 Analogeingänge mit gemeinsamem Minus-Potential verfügbar (Eingang A und B). Bezugspotential ist jeweils Klemme 5 (AGND), die intern mit den Klemmen 1, 6 und GND verbunden ist.

Beide Eingänge sind über Jumper individuell für Spannung (+/- 10 V) oder Strom (0/4 – 20 mA) konfigurierbar.



Ab Werk sind stets beide Eingänge als Stromeingänge konfiguriert. (siehe Abschnitt 3. Einstellung der Jumper)

2.4 Optokoppler-Transistor-Ausgänge

Das Schaltverhalten dieser potentialfreien Ausgänge ist programmierbar. Klemme 8 (COM+) muss mit dem positiven Pol der zu schaltenden Spannung verbunden werden. Der zulässige Spannungsbereich ist 5 – 35 Volt und der zulässige Maximalstrom 150 mA pro Ausgang. Beim Schalten induktiver Lasten wird eine zusätzliche, externe Bedämpfung der Spule durch eine Diode empfohlen.



3. Einstellung der Jumper

Wenn das Messsignal ein <u>Stromsignal</u> 0-20 mA oder 4-20 mA ist, müssen <u>keine Jumper</u> <u>verändert</u> werden und Sie können diesen Abschnitt überspringen.

Wenn jedoch ein Eingang oder beide Eingänge zur Messung von <u>Spannungen</u> benutzt werden sollen, müssen die internen Jumper entsprechend umgesteckt werden.



Bei falsch konfigurierten Eingängen kann das Gerät beschädigt werden!

Zum Verändern der Jumper müssen die Schraubklemmleisten abgesteckt und die Rückwand des Gerätes abgenommen werden. Danach kann die Platine nach hinten aus dem Gehäuse herausgezogen werden.





Nach Einstellung der Jumper Platine bitte vorsichtig in das Gehäuse zurückschieben, damit die Übergabestifte zur frontseitigen Tastatur nicht beschädigt werden.



Strom-Eingänge sind automatisch auf einen Eingangsbereich von 0/4 - 20 mA abgestimmt.

Spannungseingänge sind auf einen Eingangswert von +/-10 Volt normiert.

Bei Vorschaltung eines externen Serienwiderstandes können auch Spannungen bis zu 120 VDC direkt gemessen werden (bitte gültige Sicherheitsnormen beachten!). Der Serienwiderstand errechnet sich aus

$$R[k\Omega] = 3 \times U[V] - 30$$

R = Wert des Vorwiderstandes

U = Maximalwert der individuell felsgelegten Eingangsspannung

<u>Beispiel:</u> Gewünschte Eingangsspannung = 100 Volt: R = $300 - 30 (k\Omega) = 270 k\Omega$

Bei der später beschriebenen Anzeigen-Skalierung wird dann der neu mit Vorwiderstand festgelegte Endwert wie ein 10 Volt-Signal ohne Vorwiderstand gewertet.

4. Funktion der Programmiertasten

Das Gerät wird über 3 frontseitige Tasten bedient, die im weiteren Verlauf dieser Beschreibung wie folgt benannt werden:



Die Tastenfunktion hängt von dem jeweiligen Betriebszustand des Gerätes ab.

Es werden drei Betriebszustände unterschieden.

- Normaler Anzeigebetrieb
- Parametrierung
 - a.) Grundeinstellungen
 - b.) Betriebsparameter
- Teach-Betrieb

4.1 Normalbetrieb



Nur vom normalen Anzeigebetrieb aus kann in die anderen Betriebszustände umgeschaltet werden.

Umschalten zu	Tastenbedienung
Programmierung der	ENTER und SET gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken
Grundparameter	
Programmierung der	ENTER 3 Sekunden lang drücken.
Betriebsparameter	
Teach-Betrieb	SET 3 Sekunden lang drücken.

Die Taste Cmd dient ausschließlich zur Aktivierung der Tara- und Reset-Funktion und zum Teachen von Linearisierungspunkten (siehe Abschnitt 8).

4.2 Allgemeine Parametrierung

4.2.1 Parameter-Auswahl

Die linke Taste (ENTER) rollt die einzelnen Menüpunkte durch. Mit der mittleren Taste (SET) wird ein entsprechender Menüpunkt angewählt, und die gewünschte Auswahl getroffen bzw. der zugehörige Zahlenwert verändert. Wiederum mit der ENTER- Taste wird die Auswahl oder der Wert bestätigt und zum nächsten Menüpunkt weitergeschaltet.

4.2.2 Änderung eines Parameter-Wertes

Bei numerischen Eingaben blinkt zunächst die kleinste Dekade. Durch <u>Dauerbetätigung</u> der SET-Taste kann der Zahlenwert der blinkenden Ziffer verändert werden (rund laufender Scroll-Durchgang 0, 1, 2,9, 0, 1, 2 usw.). Bei Loslassen der SET-Taste bleibt der letzte Wert stehen und die nächst höherer Ziffer blinkt. So können der Reihe nach alle Dekaden auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Nach Einstellung der höchsten Dekade blinkt wieder die kleinste Dekade, so dass bei Bedarf noch Korrekturen durchgeführt werden können. Bei vorzeichenbehafteten Parametern scrollt die höchste Dekade nur zwischen den Werten "O" (positiv) und "-" (negativ).

4.2.3 Speichern des Eingabewertes

Zur Speicherung des angezeigten Zahlenwertes wird die ENTER-Taste betätigt, womit das Gerät gleichzeitig auf den nächsten Menüpunkt weiterschaltet.

Das Gerät schaltet von der Programmier- Routine in den normalen Arbeitsbetrieb zurück, wenn die linke Taste (ENTER) mindestens 3 Sekunden lang betätigt wird.

4.2.4 Time-Out-Funktion

Eine "Time-out"-Funktion sorgt dafür, dass nach einer Betätigungspause von jeweils 10 Sekunden das Gerät automatisch eine Menüebene höher bzw. zurück in den Betriebszustand springt. Alle Eingaben, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit ENTER bestätigt wurden, bleiben unberücksichtigt.

4.3 Teach-Funktion

Beim Teachen ist die Time-Out-Funktion abgeschaltet.				
Taste	Verwendung			
	Die ENTER-Taste dient zum Beenden oder zu Abbruch des Teach-Vorgangs			
	Funktion wie bei normaler Parametrierung			
*	Die Cmd-Taste dient zur Übernahme des angezeigten Displaywertes und zum automatischen weiterschalten auf den nächsten Eingabewert.			

Die Beschreibung des Teach-Vorgangs erfolgt in Abschnitt 8.3.

4.4 Setzen aller Parameter auf Default-Werte

Sie können jederzeit bei Bedarf sämtliche Parameter des Gerätes auf die ursprünglich werksseitig eingestellten Default- Werte zurücksetzen. Diese sind aus der Parameter-Beschreibung in Abschnitt. 6. ersichtlich.



Wenn diese Maßnahme durchgeführt wird, gehen sämtliche Parameter und Einstellungen verloren und das Gerät muss vollständig neu konfiguriert werden!

Um diesen Vorgang auszuführen, sind folgende Schritte nötig:

- Das Gerät ausschalten.
- Die Taste ENTER drücken.
- Gerät wieder einschalten, während die Taste gedrückt ist

5. Das Bedien-Menü

Das Bedienmenü besteht aus einem Grundmenü und einem Menü für die Betriebsparameter. Es erscheinen nur diejenigen Betriebsparameter, die im Grundmenü auch freigegeben wurden. Wenn z.B. im Grundmenü die Linearisierungsfunktion ausgeschaltet wurde, dann werden im Parametermenü die Linearisierungsparameter auch nicht angezeigt.

Die Parameter selbst werden auf der Anzeige so gut wie möglich als Texte dargestellt. Auch wenn die Möglichkeiten der Text-Darstellung bei einer 7-Segment-Anzeige sehr beschränkt sind, so hat sich diese Methode doch als intuitives und brauchbares Hilfsmittel zur Vereinfachung der Programmierung bewährt.

Die nachfolgende Übersicht dient nur zum allgemeinen Verständnis des Menü-Aufbaus. Eine genaue Beschreibung der Parameter folgt in Abschnitt 6.

Übersicht über das Bediener-Menü

Grundparameter		<u>Betriebsparameter</u>		
	Single Mode	Dual Mode	Verknüpfte Modes	
"n)odE"		"PrES 1"		
"briGht"		"PrES 2"		
"UPdAt"	"inPutA"	"inPutA"	"inPutA"	
"CodE "	"StArtA"	"StArtA"	"StArtA"	
"LinEAr"	"End A"	"End A"	"End A"	
"Crnd"	"dPoi A"	"dPoi A"	"dPoi A"	
"CHAr 1"	"FiLt A"	"FiLt A"	"FiLt A"	
"CHAr 2"	"OFFS A" *)	"OFFS A" *)		
"HYSt 1"		"inPutb"	"inPutb"	
"HYSt 2"		"StArtb"	"StArtb"	
		"End b"	"End b"	
		"dPoi b"	"dPoi b"	
		"FiLt b"	"FiLt b"	
*) erscheint nur bei		OFFS b" *)		
aktivierter TARA-			"n) FAc"	
Funktion			"d FAc"	
			"P FAc"	
			"dPoint"	
**) erscheint nur bei		"P01_H " **)		
eingeschalteter		"P01_Y " **)		
Linearisierung		>		
		"P16_H " **)		
		"P16_Y " **)		

6. Die Parameter

6.1 Grundeinstellungen

Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen sind in der Regel nur bei der erstmaligen Inbetriebnahme notwendig. Es wird zunächst die Parametrierung der reinen Anzeige beschrieben. Zusätzliche Einstellungen für die Grenzwerte werden aus Gründer besserer Übersicht später separat erklärt.

Menüpunkt			Default
3born	Betriebsart o	les Gerätes	5 יהנוב
	Տ տնլե	Einkanaliger Betrieb (Nur Eingang A)	
	duAL	Zweikanaliger Betrieb (Eingang A und B separat)	
	Я _U Ь	Summierbetrieb (Eingang A + Eingang B)	
	Я- Ь	Differenzbetrieb (Eingang A – Eingang B)	
	866	Dividierender Betrieb (Verhältnis A : B)	
	א רח B	Multiplizierender Betrieb (Produkt A x B)	
שר ינאד	Helligkeit de	r Anzeige	"100"
	" 100"	100% der maximalen Helligkeit	
	" 80"	80% der maximalen Helligkeit	
	" 60"	60% der maximalen Helligkeit	
	" 40"	60% der maximalen Helligkeit	
	" 20"	20% der maximalen Helligkeit	
UPdAF	Update-Zeit des Displays		"0.300"
	Aktualisierung der Anzeige alle x.xxx sec. Der Einstellbereich ist 0.050 – 9.999 Sekunden.		
Spo 3	Zugriffssperi	re für die Tastatur	0
	no	Tastatur immer frei geschaltet	
	RLL Tastatur für alle Funktionen gesperrt		
	P_FrEE Tastatur gesperrt mit Ausnahme der Vorwahlwerte Pres 1 und Pres 2		
LinEAr	Linearisierur	ngs-Mode	00
	no	Die Linearisierung ist ausgeschaltet.	
		Linearisierungsparameter werden nicht angezeigt.	
	1-908	Linearisierung im Bereich von U – 99999	
		Die Linearisierung wird nur im positiven	
		wird die Kunie em Nullaunkt sooniegelt	
		witu ute Nutve atti Nutiputikt gespiegett.	
	4-40X	-99999 bis +99999.	

Menüpunkt			Default
Ernd	Tastaturbefehle Command-Taste Cmd		oFF
	oFF	Tastenfunktion ist ausgeschaltet. Offset-Werte werden nicht angezeigt	
	oFFSEL Der Cmd-Taste ist die Tara- bzw. Offset-Funktion zugeordnet		
	FEUCH	Der Cmd-Taste ist die Teach-Funktion zugeordnet	
	Եօբր	Der Cmd-Taste sind sowohl Tara-Funktion als auch Teach-Funktion zugeordnet.	

6.2 Betriebsparameter

Wenn die vorgenannten Grundeinstellungen getroffen sind, kann durch Betätigung der Taste "ENTER" das Parametermenü aufgerufen werden (mindestens 3 Sekunden). Es erscheinen nur die Parameter, die für die gewählte Anwendung relevant sind. Der Ausstieg aus dem Parameter-Menü erfolgt wiederum durch eine Betätigung der ENTER-Taste länger als 3 Sekunden, oder automatisch über die Time-out-Funktion.

6.3 Tastatursperre

Wenn die Code- Sperre für die Tastatur eingeschaltet wurde, erscheint bei Tastaturbetätigung zunächst die Anzeige



Die Tastatur wird frei geschaltet, wenn innerhalb von 10 Sekunden die Tastenfolge



eingegeben wird. Ansonsten kehrt das Gerät automatisch zur normalen Anzeige zurück

6.4 Betriebsarten

6.4.1 Single Mode (Nur Kanal A)

Menüpunkt		Einstellbereich	Default
, nPut A	Eingangsbereich Eingang AStellen Sie hier die gewünschte Konfigurationdes Eingang A ein.Im		0 i ni
Starta	<u>Startwert Eingang A</u> Geben Sie hier den gewünschten Anzeigewert für ein Eingangssignal von OV, OmA bzw. 4mA ein	-99999 99999	0
End A	Endwert Eingang A Geben Sie hier den Anzeigen-Endwert für 10V bzw. 20mA ein.	-99999 99999	1000
dPo, A	Dezimalpunkt Eingang AWählen Sie die gewünschte Stellung desDezimalpunktes entsprechend den im Display erscheinenden Formaten.000000Kein Dezimalpunkt000000Dezimalpunkt an der 1. Stelle>Dezimalpunkt an der 5. Stelle		00000.0
FILEA	Mittelwertsbildung Eingang AZuschaltbare Mittelwertsbildung zur Glättung von Anzeigeschwankungen bei unstabilenEingangssignalen.OFFKeine Mittelwertsbildung2,4,8,16Anzahl der fließenden Mittelwertszyklen.		2
() A Star Star Star Star Star Star Star Star	Offset-Wert für Eingang A *) Offset-Wert zur Nullpunktsverschiebung für den Eingang A	-99999 99999	0
	ira-i uliktioli elliyeschaltet ist		

6.4.2 Dual Mode (Kanal A und B)



In dieser Betriebsart kann die Anzeige mit der mittleren Taste (<u>SET</u>) zwischen Kanal A und Kanal B hin- und hergeschaltet werden. Ein Balken auf der vordersten Dekade zeigt an, ob Sie gerade Kanal A oder Kanal B ablesen (siehe Abb. links).

Menüpunkt		Einstellbereich	Default
I nPut b	Eingangsbereich Eingang B Stellen Sie hier die gewünschte Konfiguration des Eingang B ein.		0, n
	Im Im<		
StArtb	Startwert Eingang B Geben Sie hier den gewünschten Anzeigewert für ein Eingangssignal von OV, OmA bzw. 4mA ein	-99999 99999	0
End b	Endwert Eingang B Geben Sie hier den Anzeigen-Endwert für 10V bzw. 20mA ein.	-99999 99999	1000
dPo, b	Dezimalpunkt Eingang BWählen Sie die gewünschte Stellung desDezimalpunktes entsprechend den im Display erscheinenden Formaten.000000Kein Dezimalpunkt000000Dezimalpunkt an der 1. Stelle>0.00000Dezimalpunkt an der 5. Stelle		000000
Filt	Mittelwertsbildung Eingang BZuschaltbare Mittelwertsbildung zur Glättung von Anzeigeschwankungen bei unstabilenEingangssignalen.OFFKeine Mittelwertsbildung2,4,8,16Anzahl der fließenden Mittelwertszyklen.		oFF
*) Nur wenn Tara	Offset-Wert für Eingang B *) Offset-Wert zur Nullpunktsverschiebung für den Eingang B -Funktion eingeschaltet ist	-99999 99999	0

6.4.3 Verknüpfte Modes (A+B, A-B, A:B, A•B)

Bei dieser Betriebsart können sowohl die Einzelkanäle A und B als auch das Resultat der Verknüpfung angezeigt werden. Mit Hilfe der mittleren Taste (SET) kann zwischen den Einzelwerten und der Verknüpfung umgeschaltet werden.



Ist Eingang A auf dem Display aktiv, wird auf der höchsten Stelle der obere Querstich eingeblendet.

Ist Eingang B aktiv, wird der untere Querstrich eingeblendet.

Wenn keiner der beiden Querstriche zu sehen ist, wird der verknüpfte Wert <AB> angezeigt.

Bei der Einstellung der Parameter müssen Sie zunächst so verfahren, als wollten Sie beide Kanäle als Einzelergebnisse anzeigen. Der verknüpfte Anzeigewert ergibt sich dann aus der Berechnung der beiden Einzelwerte. Das Endergebnis kann anschließend mit den folgenden Parametern noch umskaliert und in bedienerfreundliche Einheiten umgerechnet werden:

Menüpunkt			Einstellbereich	Default
on F8c	Proportion	aler Faktor	-10000 10000	1000
	Das Resultat wird mit diesem Faktor			
	multipliziert			
d F8c	<u>Reziproker</u>	Faktor	1 99999	1000
	Das Resulta	t wird durch diesen Faktor		
	dividiert.			
P F8r	Additive Konstante		-99999 99999	0
	Dieser Wert	: wird zum Resultat addiert bzw.		
	subtrahiert			
Decimal Point			000000	
Setzt den Dezimalpunkt für das endgültige				
	und umgere	chnete Anzeigeformat.		
	000000	Kein Dezimalpunkt		
	0.00000	Dezimalpunkt an der 1. Stelle		
		>		
	0.00000	Dezimalpunkt an der 5. Stelle		

Berechnungsformel zur Anzeigenskalierung:

Endgültige Anzeige

=

aus <AB> ermittelter Wert

6.4.4 Parameter für die Grenzwertvorgaben

Grundeinstellungen für die Grenzwerte:

Bereits im <u>Grundeinstell-Menü</u> erscheinen zusätzlich die folgenden Parameter:

Menüpunkt			Einstellbereich	Default
CH8c I	Schaltcharakteris	tik Ausgang 1		_ J [_] GE
	LJ GE Gre Aus Anz Vor LJ LE Lov Aus Anz Vor Aus Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz	eater/Equal: sgang wird statisch aktiv, wenn zeigewert größer oder gleich wahlwert ist. ver/Equal: sgang wird statisch aktiv, wenn zeigewert kleiner oder gleich wahlwert ist. eater/Equal: sgang wird dynamisch aktiv, wenn zeigewert den Vorwahlwert erschreitet (Wischimpuls).		
	Lov Aus Anz unt	ver/Equal: sgang wird dynamisch aktiv, wenn zeigewert den Vorwahlwert erschreitet (Wischimpuls).		
[HRr 2	Schaltcharakteris	tik Ausgang 2		_ J [_] GE
	LJ GE Wi	e oben		
		e oben		
	N GE Wi	e oben		
	N LE Wi	e oben		
	Aux Me Vor	sgang schaltet statisch, wenn der sswert den Wert von Vorwahl 1 – wahl 2 erreicht *)		
	_ I2 Aus Me Vor	sgang schaltet dynamisch, wenn der sswert den Wert von Vorwahl 1 – wahl 2 erreicht *)		
HYSE I	Schalt-Hysterese	<u>1</u>	0 99999	0
	Zusätzliche Schalth	ysterese für Ausgang 1		
HAZF 5	Schalt-Hysterese	<u>2</u>	0 99999	0
*\ Diant [Zusätzliche Schalth	ysterese tür Ausgang 2	untaignal /= D. K.i	haana Ctaral
indem der Scha	eugung eines "vorsig Itpunkt von Ausgang	aais in testem Abstand von einem Ha 2 jeder Verstellung von Vorwahl 1 aut	auptsignal (Z.B. Kriec comatisch folgt	nyang-Stopp),



Soweit Wischimpulse programmiert werden, beträgt die Impulszeit des Ausganges jeweils **300 msec** (Festwert, nur werksseitig veränderbar).

Betriebseinstellungen für die Grenzwerte:

Die Vorwahlwerte selbst werden direkt am Anfang des <u>normalen Bedienmenüs</u> abgefragt bzw. vorgegeben.

Menüpunkt		Einstellbereich	Default
PrES_ I	Vorwahlwert 1	-99999 99999	10000
PrE5_2	Vorwahlwert 2	-99999 99999	5000

Schaltzustand der Ausgänge:

Im Betrieb kann der Zustand der beiden Schaltausgänge jederzeit abgefragt werden. Hierzu wird nur kurz die <u>ENTER-Taste</u> angetippt. Das Display zeigt dann für ca. 2 sec eine der folgenden Informationen

Anzeige	Bedeutung	
1_ZoFF	Beide Ausgänge sind ausgeschaltet.	
1_Zon	Beide Ausgänge sind eingeschalte	et.
í on	Ausgang 1 ist eingeschaltet.	Ausgang 2 ist ausgeschaltet.
<u>200</u>	Ausgang 1 ist ausgeschaltet.	Ausgang 2 ist eingeschaltet.



- Bei Betrieb im" Single Mode" oder einem "Verknüpften Mode" richten sich beide Vorwahlen stets nach dem zur Anzeige gebrachten Messwert. Bitte beachten Sie, dass sich ein hin- und herschalten der Anzeige daher auch auf die Ausgänge auswirkt.
- Im "Dual Mode" ist automatisch <u>Vorwahl 1 dem Eingangskanal A</u> und <u>Vorwahl 2 dem Eingangskanal B</u> zugeordnet, unabhängig davon, welcher Wert gerade angezeigt wird.
- Wenn Vorwahl 1 zur Überwachung eines Minimalwertes auf "LE" und Vorwahl 2 zur Überwachung eines Maximalwertes auf "GE" eingestellt wird, dann arbeitet Vorwahl 1 mit einer automatischen Anlaufüberbrückung und der Ausgang wird erst aktiviert, nachdem der untere Grenzwert zum ersten Mal überschritten wurde. Wenn keine Anlaufüberbrückung gewünscht wird, muss Vorwahl 1 zur Überwachung des Maximalwertes und Vorwahl2 zur Überwachung des Minimalwertes benutzt werden.

7. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Gerätes ist denkbar einfach, wenn Sie der Reihe nach die folgenden Schritte durchführen:

	Gegenstand	Einstellungsschritt	Siehe Abschnitt
1	Analog-Eingänge	Jumper setzen	Abschnitt 3
2	Grundeinstellungen	Betriebsart wählen	Abschnitt 6.1
		 Linearisierung und Tara-Funktion zunächst ausgeschaltet lassen 	Abschnitt 6.1
3	Parametermenü	 Analogeingänge konfigurieren und Anzeige skalieren Bei Bedarf Verknüpfung und Berechnung der beiden Eingänge einstellen Schaltausgänge konfigurieren 	Abschnitt 6.4 Abschnitt 6.4.3 Abschnitt 6.4.4
4	Zusatzfunktionen	 Bei Bedarf Tara-Funktion und Linearisierungsfunktion einschalten 	Abschnitt 8

Im Anhang finden Sie auch ein übersichtliches Formular, dessen Benutzung die Inbetriebnahme zusätzlich erleichtert.

Die Tara-Funktion und eine eventuell gewünschte Linearisierung sollten sinnvoller weise erst ganz zum Schluss eingeschaltet werden, nachdem alle anderen Funktionen bereits erprobt worden sind.

8. Sonderfunktionen

8.1 Tara/Offset-Funktion

Die Tara-Funktion wird aktiviert, indem der Parameter "Cmd" auf "oFFSEt" oder "both" gesetzt wird. Bei eingeschalteter Tara-Funktion wird mit jeder Betätigung der "Cmd"-Taste der momentane Anzeigewert in das Offset-Register übernommen, womit die Anzeige auf Null gesetzt wird.

8.2 Linearisierung

Mit Hilfe dieser Funktion kann auf einfache Weise ein lineares Eingangssignal in eine nichtlineare Darstellung umgewandelt werden. Es stehen 16 Linearisierungspunkte zur Verfügung, die über den gesamten Wandlungsbereich in beliebigen Abständen verteilt werden können. Zwischen 2 vorgegebenen Koordinaten findet eine lineare Interpolation statt.

Es empfiehlt sich, an Stellen mit starker Krümmung möglichst viele Punkte zu setzen, wohingegen an Stellen mit schwacher Krümmung nur wenige Punkte ausreichend sind. Um eine Linearisierungskurve vorzugeben, muss der Parameter "Linearisation Mode" auf 1-quA oder auf 4-quA eingestellt werden (siehe nachstehendes Schaubild).

Mit den Parametern P01_X bis P16_X geben Sie 16 <u>x-Koordinaten</u> vor. Das sind die normalen Anzeigewerte, die das Gerät ohne Linearisierung in Abhängigkeit des Eingangssignals erzeugt. Mit den Parametern P01_Y bis P16_Y geben Sie nun vor, welchen Wert die Anzeige an dieser Stelle stattdessen annehmen soll.

Es wird also zum Beispiel der Wert P02_x wird durch den Wert P02_y ersetzt.

- Aus Konsistenzgründen müssen die x- Register mit kontinuierlich ansteigenden Werten belegt werden, d.h. es muss die Bedingung P01_X < P02_X < ... < P15_X < P16_X erfüllt sein.
 - Unabhängig vom Linearisierungsmode ist der vom Gerät akzeptierte Eingabebereich für die Punkte P01_X, P01_Y,..., P16_X, P16_Y immer -99999 ... 99999.
 - Für alle Messwerte, die kleiner als P01_X sind, ist das Anzeigeergebnis immer P01_Y.
 - Für alle Messwerte, die größer als P16_X sind, ist das Anzeigeergebnis immer P16_Y.
 - Bei einkanaliger Betriebsart ("Single") und bei zweikanaliger Betriebsart ("Dual") wirken sich die Linearisierungsparameter nur auf "Eingang A" aus.
 Bei allen kombinierten Betriebsarten mit Berechnung wirken die Linearisierungs-Parameter nur auf das aus der Verknüpfung berechnete Endergebnis.



Anwendungsbeispiel:

Mit Hilfe eines Drucksensors soll die Füllmenge (Volumen) eines Behälters ermittelt und angezeigt werden. Das Analogsignal des Sensors ist proportional zum Füllstand, aber wegen der Form des Behälters nicht zum Volumen.



Der nicht lineare Teil des Behälters wird in 14 gleich große Teile unterteilt. Die bei der jeweiligen Füllhöhe erwarteten Anzeigewerte werden in den Parametern P01_X bis P15 _X gespeichert.

Für den linearen Teil des Behälters wird dann nur noch der Endwert, also der Messwert bei vollem Behälter benötigt und unter Parameter P16_X gespeichert.

Die bei den jeweiligen Spannungen bzw. Strömen gewünschte Anzeige (Füllmenge) wird nun in den Parametern P01_Y bis P16_Y abgespeichert.

8.3 Manuelle Eingabe oder "Teachen" der Linearisierungspunkte

Die Punkte zur Bildung einer Linearisierungskurve können wie alle Parameter mit dem normalen Tastatur-Dialog vorgegeben werden. In diesem Falle werden alle Werte P01_x bis P16_x und die zugeordneten Ersatzwerte P01_y bis P16_y einzeln eingegeben.



Der Benutzer muss bei manueller Eingabe die Konsistenz der Werte P01_x bis P16_x gewährleisten, d.h. die Werte müssen der Bedingung P01_X < P02_X < ... < P15_X < P16_X genügen. Eine Überwachung durch das Gerät erfolgt nicht.

In den meisten Fällen ist es aber praktischer, die eingebaute "Teach"-Funktion zu benutzen. Hierbei legt man einfach der Reihe nach die zu linearisierenden Analogwerte am Eingang des Gerätes an und gibt per Tastatur den hierzu gewünschten Anzeigewert vor.

Vorbereitung für das Teachen:

- Bitte wählen Sie mittels des Basis-Parameter "Linearisierungsmode" den Linearisierungsbereich aus (siehe auch Kap. 6.1).
- Stellen Sie den Basis-Parameter "**Cmd**" auf "tEACH" oder "both" (siehe auch Kap. 6.1). Nun können Sie die Teach-Funktion verwenden.

So benutzen Sie die Teach-Funktion:

• Halten Sie die Taste "Cmd" für 3 Sekunden gedrückt. Auf dem Display erschein die Anzeige "tEACh".

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Teach-Vorgang auf eine der folgenden beiden Arten abzubrechen:

- 1. Drücken Sie für 2 Sekunden die Enter-Taste. Auf dem Display erscheint für etwa 1 Sekunden das Word "Stop". Danach schaltet das Gerät in den Normal-Mode zurück.
- 2. Tun Sie einfach gar nichts. Nach etwa 10 Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Normal-Mode zurück.

In beiden Fällen werden die Linearisierungsparameter P01_x bis P16_y nicht geändert.

• Um den Teach-Vorgang zu beginnen, drücken Sie bitte innerhalb der nächsten 10 Sekunden nochmals kurz die Taste "Cmd". Auf der Anzeige erscheint nun "P01_X".



Aus Konsistenzgründen werden automatisch ALLE Linearisierungspunkte mit Startwerten überschrieben. Die Startwerte sind für "P01_X" und "P01_Y" gleich -99999.

Alle anderen Werten haben den Startwert 99999.

- Betätigen Sie nochmals "Cmd", um den momentan anliegenden Istwert anzuzeigen. Sorgen Sie nun dafür, dass das Eingangssignal dem ersten, gewünschten Linearisierungs-Stützpunkt entspricht (bei verknüpftem Betrieb beide Eingangssignale).
- Sobald Sie in der Anzeige den X-Wert des ersten Linearisierungspunktes sehen, drücken Sie erneut die "Cmd"-Taste. Der momentane Anzeigewert wird als "P01_X" abgespeichert und für ca. 1 Sekunde zeigt das Display "P01_Y". Danach wird wieder der gespeicherte P01_X-Wert angezeigt.
- Diesen X-Wert können Sie nun wie bei einer normalen Parameter-Eingabe beliebig verändern, um daraus den gewünschten Y-Wert zu bilden.
- Nachdem der gewünschte P01_Y-Wert eingestellt ist, wird dieser durch erneute Betätigung von "Cmd" gespeichert, und das Gerät schaltet auf den nächsten Stützpunkt P02_x weiter.



- Wenn Sie den letzten Punkt P16_x programmiert haben, beginnt die Routine erneut beim ersten Stützpunkt P01_X. Sie haben damit Gelegenheit, die Eingaben nochmals zu kontrollieren und bei Bedarf nochmals zu korrigieren.
- Beenden Sie den Teach-Vorgang, indem Sie für 2 Sekunden die Taste "ENTER" drücken. Das Display zeigt dann für 2 Sekunden "StoP" und kehrt zur normalen Anzeige-Betrieb zurück. Die Linearisierungs-Stützpunkte sind nun gespeichert.

8.4 Variable Updatezeit der Anzeige und Reaktionszeit

Mittels des Parameters "UPdAt" kann eine variabel Update-Zeit für die Anzeige vorgegeben werden (siehe 6.1).



Die Reaktionszeit der Schaltausgänge ergibt sich aus der Update-Zeit plus einer konstanten Ansprechzeit der Optokoppler von ca. 3 msec. Die minimale Reaktionszeit der Schaltausgänge auf Änderungen des Eingangssignals ist daher 53 msec. 9. Technischer Anhang

9.1 Maßbilder





Schalttafel-Ausschnitt: 91 x 44 mm

9.2 Technische Daten

Nennspannung AC		115/230 V (+/- 12,5 %), 7,5 VA		
Nennspannung DC		24V (17 – 30V), ca. 100 mA (ohne Sensorstrom)		
Anschlussleistung		7,5 VA		
Stromaufnahme bei DC-Versorgung (ohne Geber)		18V : 110mA, 24V : 90 mA, 30V : 80mA		
Hilfsspannung für Sensor	:	24V DC, +/- 15%, 100mA (bei AC und bei DC)		
Eingänge	:	2 Analogeingänge (+/-10V, 020mA, 4 20mA		
Eingangswiderstände		Strom: Ri = 100 Ohm, Spannung: Ri = 30 kOhm		
Auflösung	:	14 Bit (13 Bit + Vorzeichen)		
Genauigkeit		+/- 0.1%, +/- 1 Digit		
Schaltausgänge : 2		2 x PNP, max. 35 V, max. 150 mA Ansprechzeit min. 53 msec.		
Umgebungstemperatur	:	0° - 45° (Betrieb), -25° - +70° (Lagerung)		
Gehäuse	:	Norly UL94 – V-0		
Anzeige	:	6 Dekaden LED, high-efficiency orange, 15mm		
Schutzart	:	Frontseitig IP65, rückseitig IP20		
Anschlussklemmen	:	Signale max. 1.5 mm², AC-Versorgung max. 2.5 mm²		
Minimale Updatezeit	:	50 msec (Anzeige) 53 msec (Schaltausgänge)		
Konformität und Normen		EMV 2004/108/EG: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 NS 2006/95/EG: EN 61010-1		

9.3 Inbetriebnahmeformular

Datum:				
Operator:				
Software:				
Seriennummer:				
Analogeingänge			Eingang A	Eingang B
	Eingangsbereich	:	□ Spannung +/- 10 □ Strom 0 – 20 mA □ Strom 4 – 20 mA	V □ Spannung +/- 10 V □ Strom 0 – 20 mA □ Strom 4 – 20 mA
	Startwert::			
	Endwert::			
	Dezimalpunkt:			
Grundeinstellung	en Betriebsart:		\Box Single \Box	A+B 🗆 A:B
			🗆 Dual 🛛 🗆	A-B 🗆 AxB
	Linearisierung:		🗆 no 🛛	1. Quadrant 🛛 4 Quadranten
	Display-Update-Z	eit:		
	Tastaturbefehl Ta	iste Cmd:		oFFSEt 🗆 tEACH
Verknüpfte Mode	<u>es:</u>			
(A+B,A-B,A:B,AxB)	Proportionaler Fa	aktor:		
	Reziproker Fakto	r:		
	Additive Konstar	nte:		
	Dezimalpunkt:			
<u>Schaltausgänge</u>	(AX 347)		Ausgang 1	Ausgang 2
	Schaltcharakteristik:			
	Hysterese:			
	Vorwahlwert:			
Linearisierung			1	
P01_X:	P01_Y:		P09_X:	P09_Y:
P02_X:	P02_Y:		P10_X:	P10_Y:
PU3_X:	PU3_Y:		ΥΤΙΧ: Ω12V:	P11_Y: D12_V:
P05 X			P13 X·	P13 V·
P06 X	PN6 Y		P14 X [.]	P14 Y
P07 X:	P07 Y:		P15 X:	P15_Y:
P08_X:	P08_Y:		P16_X:	P16_Y:

Fritz Kübler GmbH Zähl- und Sensortechnik Postfach 34 40 D-78023 Villingen-Schwenningen Tel.: 07720-3903-0 Fax: 07720-21564 www.kuebler.com



Process Controller Series 573

Multi-Function Units with Two Analogue Inputs and Calculations



6.573.011.E00: Process Controller with 2 Presets and Optocoupler Outputs
6.573.012.E90: Process Controller with Analogue Outputs 0 - 10 V und 0/4 - 20 mA

- Two analogue inputs with independent scaling, each +/- 10V or 0/4 20 mA
- Operating modes for display of input A, input B as well as combinations A + B, A - B, A x B und A : B
- Fully programmable scaling and zero definitions
- Useful supplementary functions like Tare function, programmable averaging functions, programmable linearisation etc.
- Power supply 115/230 VAC and 17-30 VDC in the same unit
- Aux. output 24 VDC / 100 mA for sensor supply

Operating Instructions for Model 6.573.011.E00 with 2 Optocoupler Outputs



Safety Instructions

- This manual is an essential part of the unit and contains important hints about function, correct handling and commissioning. Non-observance can result in damage to the unit or the machine or even in injury to persons using the equipment!
- The unit must only be installed, connected and activated by a qualified electrician
- It is a must to observe all general and also all country-specific and applicationspecific safety standards
- When this unit is used with applications where failure or maloperation could cause damage to a machine or hazard to the operating staff, it is indispensable to meet effective precautions in order to avoid such consequences
- Regarding installation, wiring, environmental conditions, screening of cables and earthing, you must follow the general standards of industrial automation industry
- Errors and omissions excepted –

Version:	Description:
573.011.E00_07a_04/2007	First edition
573.011.E00_07b_10/2007	Add new key CMD commands

Table of Contents

1.	Intro	duction	4			
2.	Term	Terminal Assignments				
	2.1.	Power supply	5			
	2.2.	Aux. voltage output	6			
	2.3.	Analogue inputs	6			
	2.4.	Optocoupler (transistor) outputs	6			
3.	Jum	per settings	7			
4.	How	to Operate the Keys	9			
	4.1.	Normal display state	9			
	4.2.	Parameter settings	10			
		4.2.1. How to select a parameter	10			
		4.2.2. How to change parameter settings	10			
		4.2.3. How to store settings	10			
	13	4.2.4. Time-out function	10 11			
	ч.э. ДД	Set all parameters to "Default"				
5	Tho I	Parameter Menu				
ບ. ດ	Cotu	n Droooduro	ے ا 10			
0.	วยเน					
	b.1.	Basic Parameters	13			
	0.Z.	Uperational parameters				
	0.3. C 1	Keypad locking	14			
	0.4.	6.4.1 Single mode (input A only)	10 15			
		6.4.2. Dual Mode (Inputs A and B separately)				
		6.4.3. Combined Modes (A+B, A-B, A:B, A•B)	17			
		6.4.4. Additional settings for use of the Preselections	18			
7.	Com	missioning	21			
8.	Spec	ial Functions	22			
	8.1.	Tare / Offset function	22			
	8.2.	Linearisation	22			
	8.3.	Manual input or "Teaching" of the interpolation points	24			
	8.4.	Update time of the display and response time of outputs	25			
9.	Tech	nical Specifications	26			
	9.1.	Dimensions	26			
	9.2.	Technical data	27			
	9.3.	Commissioning Form	28			

1. Introduction

Some of the general demands to an up-to-date process controller for automation industry are always high flexibility, combined with easy and simple operability.

Many applications require two separate analogue inputs for use with single or combined operation.

Also it may be important to display and evaluate both, linear and non-linear analogue inputs at an acceptable accuracy, which requires programmable linearisation functions.

Process controllers of series 573 have been designed for this kind of requirements.

Model 6.573.011.E00 (as present) provides two programmable Preselections with Optocoupler outputs

Model 6.573.012.E90 however provides additional analogue outputs instead of the Preselections (see separate operating instructions)

All other functions within this controller family are fully similar.

2. Terminal Assignments



*) The connection of PE is optional and not necessary for safety or for EMC. However, with some applications, it can be useful to ground the common potential of all signal lines

	•	When using this earthing option, please be aware that all terminals marked GND or AGND will be earthed.
\checkmark	•	Multiple earthing on different positions of an installation may cause problems, especially with poor overall performance of the whole earthing and screening system!
	•	The minus potential of analogue inputs is internally connected to the minus of the DC supply. When you like to use current loops through several units, it is therefore necessary to supply the units from either AC power or from several, potential-separated DC sources.

2.1. Power supply

The unit accepts DC supply from 17V to 30V when using terminals 1 and 2, and the consumption depends on the level of the supply voltage (typical 80 mA at 30V or 130mA at 17V, plus current taken from the aux. output).

For AC supply, terminals 0 VAC and 115 VAC or 230 VAC can be used. The total AC power is approximately 7.5 VA.

2.2. Aux. voltage output

Terminal 7 provides an auxiliary output of 24 VDC / 150 mA max. for supply of sensors and encoders. This is valid for AC supply and DC supply of the unit as well.

2.3. Analogue inputs

There are two analogue inputs with common minus potential available (Input A and Input B). Both refer to the AGND potential of terminal 5 which is internally connected to terminals 1, 6 and GND.

The analogue inputs can be configured for voltage input (+/- 10 V) or current input (0/4 - 20 mA), by means of internal jumpers (see 2.)



Ex factory, both inputs are always configured for current input. (see section 3 for jumper settings)

2.4. Optocoupler (transistor) outputs

The outputs provide programmable switching characteristics and are potential-free. Please connect terminal 8 (COM+) to the positive potential of the voltage you like to switch (range 5V....35V).

You must not exceed the maximum output current of 150mA. Where you intend to switch inductive loads, please provide filtering of the coil by means of external diodes.



3. Jumper settings

When your input signal is a <u>current</u> of 0-20 mA or 4-20 mA, there is <u>no need to change jumper</u> <u>settings</u> and you can skip this section.

Where, however, you intend to use one or both inputs for voltage signals, you must change the internal jumper settings correspondingly. To access the jumpers, you must remove the screw terminal connectors and the backplane. Then pull the print to the rear to see the jumpers.



Wrong jumper settings may cause serious damage to the unit!

To access the jumpers, you have to disconnect the rear screw terminal strips, remove the back plane from the unit and pull the PCB out of the housing





After setting the jumpers, please shift the print carefully back to the housing, in order not to damage the front pins for connection to the keypad plate.



Current inputs are automatically scaled to an input range of 0/4 - 20 mA. Voltage inputs use the standard range of +/- 10V.

You are free to measure voltages up to 120 volts DC by use of a remote resistance in series to the input line (please observe applicable safety standards!). You can calculate the value from the formula

 $R [k\Omega] = 3 \times V [volts] - 30$

R = resistance value V = input voltage

Example: Desired input = 100 volts: $R = 300 - 30 (k\Omega) = 270 k\Omega$

With regard to the scaling procedure described later, the new maximum input with resistance will work like a 10 volts signal with no resistance
4. How to Operate the Keys

The unit uses 3 front keys for all setup operations. Subsequently, the key functions will be named as shown in the table below.



The functions of the keys are depending on the actual operating state of the unit.

The following three operating states apply:

- Normal display state
- Setup state
 - a.) Basic setup
 - b.) Operational parameter setup
- Teach operation

4.1. Normal display state



You can only change over to the other states while the unit is in the normal display state.

Change over to	Key operation
Basic setup	Keep ENTER and SET down simultaneously for 3 seconds
Operational	Keep ENTER down for 3 seconds.
parameter setup	
Teach operation	Keep SET down for 3 seconds

The Cmd key is only used with the Tare and Reset function, and for the Teach procedure with linearisation (see section 8).

4.2. Parameter settings

4.2.1. How to select a parameter

The ENTER key will scroll through the menu. The SET key allows to select the corresponding item and to change the setting or the numeric value. After this, the selection can be stored by ENTER again, which automatically changes over to the next menu item.

4.2.2. How to change parameter settings

With numerical entries, at first the lowest digit will blink. When keeping the SET key down, the highlighted digit will scroll in a continuous loop from 0 ... 9 ... 0 ... 9. When you release the SET key, the actual digit will remain and the next digit will be highlighted (blink). This procedure allows setting all digits to the desired values. After the most significant digit has been set, the low order digit will blink again and you can do corrections if necessary. With signed parameters, the high order digit will only scroll between the values "0" (positive) and "-" (negative)

4.2.3. How to store settings

To store the actual setting, press the ENTER key, which will also automatically scroll forward the menu.

The unit changes from programming mode to normal operation when you keep down the ENTER key again for at least 3 seconds.

4.2.4. Time-out function

The "time-out" function will automatically conclude every menu level, when for a break period of 10 seconds no key has been touched. In this case, any entry which has not been confirmed by ENTER yet would remain unconsidered.

4.3. Teach operation

The Time-out function will be switched off during all Teach operations			
Кеу	Function		
	ENTER will conclude or abort any Teach operation in progress		
	SET function is fully similar to normal set-up operation		
*	Cmd will store the display value to the register and will change over to the next interpolation point.		

For details of the Teach procedure see section 8.3.

4.4. Set all parameters to "Default"

At any time you can return all settings to the factory default values. The factory default settings are shown in the parameter listings in section 6.



When you decide to set all parameters to "default", please be aware that all previous settings will be lost and you will need to do the whole set-up procedure once more

To execute the "Default" setting function:

- Power the unit down.
- Press the ENTER key.
- Power the unit up again while the ENTER key is kept down

5. The Parameter Menu

The menu provides one section with "basic parameters" and another section with "operational parameters". On the display you will only find those parameters which have been enabled by the basic settings. E.g. when the Linearisation Functions have been disabled in the basic setup, the associated linearisation parameters will also not appear in the parameter menu.

All parameters, as good as possible, are designated by text fragments. Even though the possibilities of forming texts are very limited with a 7-segment display, this method has proved to be most suitable for simplification of the programming procedure.

The subsequent table is to show the general structure of the whole menu only. Detailed descriptions of all parameters will follow in section 6.

Basic Parameters		Operational Parameters	
	Single Mode	Dual Mode	Combined Modes
"n)odE"		"PrES 1"	
"briGht"		"PrES 2"	
"UPdAt"	"inPutA"	"inPutA"	"inPutA"
"CodE "	"StArtA"	"StArtA"	"StArtA"
"LinEAr"	"End A"	"End A"	"End A"
"Crnd"	"dPoi A"	"dPoi A"	"dPoi A"
"CHAr 1"	"FiLt A"	"FiLt A"	"FiLt A"
"CHAr 2"	"OFFS A" *)	"OFFS A" *)	
"HYSt 1"		"inPutb"	"inPutb"
"HYSt 2"		"StArtb"	"StArtb"
		"End b"	"End b"
		"dPoi b"	"dPoi b"
		"FiLt b"	"FiLt b"
*) appears only		OFFS b" *)	
when Tare function is-			"n) FAc"
enabled			"d FAc"
			"P FAc"
			"dPoint"
**) appears only		"P01_H " **)	
when linearisation is		"P01_Y " **)	
enabled		>	
		"P16_H " **)	
		"P16_Y " **)	

Menu overview:

6. Setup Procedure

6.1. Basic Parameters

In general, the parameters described subsequently must be set with the very first commissioning of the unit only. For best comprehensibility, this section describes setup of all display functions only, and settings applicable to preselections and switching outputs are described separately.

Menu Text			Default
n nod£	Mode of operation	ation	5 יהנרב
,	5 տնլե	Single input operation (input A only)	
	duAL	Dual input operation (input A and input B separately)	
	Rub	Sum operation (input A + input B)	
	Я-Ь	Differential operation (input A – input B)	
	899	Dividing operation (ratio A : B)	
	8 nn b	Multiplying operation (product A x B)	
Եր մեր	Brightness of t	the display	"100"
	" 100"	100% of maximum brightness	
	" 80"	80% of maximum brightness	
	" 60"	60% of maximum brightness	
	" 40"	60% of maximum brightness	
	" 20"	20% of maximum brightness	
UPdRt	Update time o	f the display	"0.300"
	Updates the dis	play every x.xxx seconds. Setting range from	
	0.050 to 9.999 s	econds.	
CodE	Keypad interlo	ock code	no
	no	Keypad enabled continuously	
	RLL	Keypad locked for any access	
	P_FrEE	Keypad locked, except for access to preselections	
		Pres 1 und Pres 2	
LinEAr	Mode of linea	risation	00
	no	No linearisation. The corresponding parameters will	
		not appear in the menu.	
	1-40X	Linearisation for the numeric failye 0 – 99999.	
		anterpolation points to be set in the positive range	
		Unity (negative values will appear as a millior).	
	4-408	–99999 to +99999	

Menu Text		Default
Ernd	Command key enable	oFF
	•FF The Command key is switched off and no Offset values will appear in the menu	
	oFFSEL The Cmd key will execute the Tare/Offset function	
	EERCH The Cmd key will execute the Teach function	
	both The Cmd key will execute both, the Tare and the Teach function	

6.2. Operational parameters

After the basic setup, you can access the operational parameters by pressing ENTER for at least 3 seconds. You will only find those parameter texts that are relevant for your mode of operation.

To exit the menu, keep again ENTER down for at least 3 seconds, or just wait for the automatic Time-Out function.

6.3. Keypad locking

When the code locking of the keypad has been switched on, any key access first results in display of



To access the settings, within the next 10 seconds you have to press the key sequence



or the unit will automatically return to the normal display mode

6.4. Modes of operation

6.4.1. Single mode (input A only)

Menu Text		Setting Range	Default
י הפטב א	Input A range Set the desired range for input A		in i()
	Voltage +/-10V		
	Current 0-20 mA		
	Current 4-20 mA		
5tArt A	<u>Start value</u> Value which the unit will display with a zero input signal of 0 volts or 0/4 mA	-99999 99999	0
End A	End value Value which the unit will display with a full scale input of 10 volts or 20 mA	-99999 99999	1000
dPo, A	Decimal point for signal ASelect the desired position of the decimal point000000No decimal point00000.0one decimal position>0.00000five decimal positions		00000.0
Filt FI	Average filter input AAdjustable floating average filter for smoothing the display with unsteady input signals oFF No filtering2,4,8,16Number of floating averaging cycles		2
OFFSA	Offset value for input A *) Offset value for the zero displacement of input A signals	-99999 99999	0
*) When Tare f	unction is switched on only		

6.4.2. Dual Mode (Inputs A and B separately)



With this mode, the SET key selects between display of channel A and display of channel B, and the bar of the high order LED indicates which of the two channels is actually in display.

Menu Text			Input Range	Default
1 nPut b	Input B rang	<u>e</u>		lin i)
	Set the desire	d range for input B		
	in U	Voltage +/-10V		
	. n . ()	Current 0-20 mA		
	in i 4	Current 4-20 mA		
Starts	<u>Start value</u>		-99999 99999	0
	Value which	the unit will display with a		
	zero input si	gnal of 0 volts or 0/4 mA		
	End value		-99999 99999	1000
	Value which	the unit will display with a		
	full scale inr	nut of 10 volts or 20 mA		
				000000
dPo, b	Decimal poli	<u>nt for signal B</u>		UUUUUU
	Select the des	sired position of the decimal		
	μυπτ	No docimal point		
		one decimal position		
	00000.0	>		
	0.00000	five decimal positions		
	Average filte	er input B		66
	Adjustable flo	ating average filter for		0
	smoothing the	e display with unsteady input		
	signals			
	oFF	No filtering		
	24816	Number of floating averaging		
	2,4,0,10	cycles		
0FFS b	<u>Offset value</u>	<u>for input B *)</u>	-99999 99999	0
	Offset value for	or the zero displacement of		
	input A signal	S		
*) When Tare fun	iction is switche	ed on only		

6.4.3. Combined Modes (A+B, A-B, A:B, A•B)

These modes allow displaying either the single channels A and B or the calculated result according to the selected combination. The SET key allows scrolling between the three displays.



The upper bar of the high order digit indicates that you display channel A.

The lower bar of the high order digit indicates channel B.

When no bar is lit, the display shows the result of the calculation, according to the combination set.

When you use one of the combined modes, you will first have to do the same settings as with the "Dual" mode for individual display of inputs A and B.

The combined display will then be the result calculated from both single values.

The following additional parameters provide a final scaling facility, so you can read out the result of your combination in proper engineering units:

Menu Text		Setting Range	Default
nn FAc	Proportional Scaling Factor	-10000 10000	1000
	Multiplies the result by this setting		
d F8c	Reciprocal Factor	1 99999	1000
	Divides the result by this setting		
P FAc	Additive Constant	-99999 99999	0
	Adds or subtracts this setting		
dPou ob	<u>Decimal Point</u>		000000
	Sets the decimal point for the combined		
	display value		
	000000 No decimal point		
	00000.0 one decimal position		
	>		
	0.00000 five decimal positions		

Calculation Formula:



6.4.4. Additional settings for use of the Preselections

Basic settings for Presets:

The basic setup menu provides the following additional parameters which are relevant for the operation of the presets and outputs only:

Menu Text			Setting Range	Default
[HAr	Output 1 swi	tching characteristics		_ J [_] GE
	_ J ⁻ GE _ J ⁻ LE _N_ GE	Greater/Equal: Output is statically active with display greater or equal Preset. Lower/Equal: Output is statically active with display lower or equal Preset. Greater/Equal: Output is dynamically active with display greater or equal Preset.		
	N LE	(timed output impulse) Lower/Equal: Output is dynamically active with display lower or equal Preset. (timed output impulse)		
[HRr 2	<u>Output 2 swi</u>	tching characteristics		_J [_] GE
	J [] GE	See above		
	J [] LE	See above		
	N GE	See above		
	N LE	See above		
		Output is statically active when the display reaches the value of Preset 1 – Preset 2 *) Output is dynamically active when the		
	_ <i>ii_</i> i- <i>C</i>	display reaches the value of Preset 1 – Preset 2 *)		
	Switchina Hv	steresis 1	0 99999	0
	Programmable	Hysteresis for output 1		
HAZF S	Switching Hy Programmable	<mark>steresis 2</mark> Hysteresis for output 2	0 99999	0
*) Serves to generate an anticipation signal at a fixed distance to the preset 1 signal. The anticipation				
automatically fo	ollows the settin	g of preset 1.		



Where the switching outputs have been set to dynamic operation, the output impulse time is always 300 msec. (fixed time, only factory adjustable)

Operational settings for presets:

The settings for the Preselection values appear at the beginning of the operational parameters:

Menu Text		Setting Range	Default
PrES_ I	Preselection 1	-99999 99999	10000
PrE5_2	Preselection 2	-99999 99999	5000

Actual switching state of the outputs:

At any time you can find out the actual switching state of the outputs. For this, just push the ENTER key shortly during normal operation. The display will then provide one of the following information for the next two seconds:

Display	Meaning		
1_20FF	Both outputs are OFF (output trans	sistors in high impedance state)	
1_Zon	Both outputs are ON (output transistors in low impedance state))		
í on	Output 1 is ON	Output 2 is OFF	
201	Output 1 is OFF	Output 2 is ON	



- With all applications using "Single Mode" (6.4.1) or one of the "Combined Modes" (6.4.3), both presets always refer to the actual value appearing in display. Please be aware that toggling the display will affect the outputs
- Use of "Dual Mode" (6.4.2) automatically attaches <u>Preset 1 to input channel A</u> and <u>Preset 2 to input channel B</u>, independent on which of the values is actually in display
- When Preset 1 is used to monitor a minimum value with setting "LE", and Preset 2 is used to monitor a maximum value with setting "GE", then output 1 will operate with an Automatic Startup-Inhibit, i.e. it will become enabled only after the measuring value has crossed the minimum setting the first time. Where no startup-Inhibit is desired, please use Preset 1 for Maximum and Preset 2 for minimum control.

7. Commissioning

	Step	Action	See section
1	Analogue inputs	Set jumpers	3
2	Basic settings	Select Operation mode	6.1
		• Keep linearisation and Tare function off firstly	6.1
3	Parameter settings	 Configuration of the analogue inputs, scaling of the display If applicable, select combination and final scaling Configuration of switching outputs 	6.4 6.4.3 6.4.4
4	Supplementary functions	 Set Tare function and Linearisation, if applicable 	8

Commissioning of this unit is easy and uncomplicated when following the subsequent steps:

A Set-Up Form is available in the appendix of this manual, which may be used for a most convenient and clearly arranged setup procedure.

It is advisable to do settings for Tare and linearisation functions quite at the end, after all other functions have already proved to work fine.

8. Special Functions

8.1. Tare / Offset function

This function will become active after the "Cmd" parameter has been set to "oFFSEt" or to "both" (see 6.1). As a result, every touch of the "Cmd" key will store the actual display value to the Offset register, resulting in a Zero display with the actual input signal.

8.2. Linearisation

This function allows converting non-linear input signals into a linear presentation or vice-versa. There are 16 interpolation points available, which can be freely arranged over the whole measuring range in any distance. Between two points the unit automatically will interpolate straight lines.

For this reason it is advisable to set many points into areas with strong bending, and to use only a few points in areas with little bending. "Linearisation Mode" has to be set to either **"1-quA"** or **"4-quA"** to enable the linearisation function (see subsequent drawing). This will change the linear measuring results into a non-linear display.

Parameters P01_x to P16_x select 16 x- coordinates, representing the display values which the unit would normally show in the display. With parameters P01_y to P16_y you can specify now, which values you would like to display instead of the corresponding _x values.

This means e.g. that the unit will replace the previous P02_x value by the new P02_y value.

-		
\diamond	> .	With respect to the consistency of the linearization, the x- registers have to use continuously increasing values, e.g. the x- registers must conform to the constraint $P01_X < P02_X < < P15_X < P16_X$.
	•	Independent of the selected linearisation mode, the possible setting range of all registers P01_x, P01_y,, P16_x, P16_y is always -99999 99999. For measuring values lower than P01_x, the linearisation result will always be P01_y. For measuring values higher than P16_x, the linearisation result will always be P16_y.
	•	With operation modes "Single" and Dual", all linearisation refers to input channel A only. With all combined operation modes, linearisation refers to the calculated final result of the selected combination.



Application Example:

We like to display the filling quantity (volume) of a tank as shown below, with use of a pressure sensor mounted to the bottom of the tank. With this application the analogue pressure signal is proportional to the <u>filling level</u>, but not to the <u>filling quantity</u>.



To solve the problem, we divide the non-linear part of the tank into 14 parts. We enter the expected display values of the pressure sensor to registers P01_x to P15_x. For the linear part of the tank it is sufficient to store the final pressure value to register P16_x. Now we can easily calculate the appropriate filling quantities and enter these values to the registers P01_y to P16_y.

8.3. Manual input or "Teaching" of the interpolation points

Interpolation points to form the linearisation curve can be entered one after another, using the same procedure as for all other numeric parameters. This means you will enter all parameters P01_x to P16_x and P01_y to P16_y manually by keypad.



During manual input of interpolation points the unit will not examine the settings P01_x to P16_x. Therefore the operator is responsible to observe the constraint P01_X < P02_X < ... < P15_X < P16_X.

In many cases it should however be more convenient to use the Teach function. Here you have to sequentially apply all the x-values to the analogue input, and just add the corresponding y-values by keypad.

Preparation for teaching:

- Please select the desired range of linearisation (see section 6.1).
- Please set the basic parameter "Cmd" to "tEACH" or "both" (see section 6.1). After this, the teach function is ready to start.

How to use the Teach Function:

• Hold down the "Cmd" key for 3 seconds, until the display shows "tEACh". Now you are in the Teach mode.

To exit the teach mode again, you have the following two possibilities:

- 1. Press the enter key for 2 seconds. On the display you will read "StOP" for a short time, and then the unit will switch back to the normal mode.
- 2. Just do nothing. After 10 seconds the unit will switch back to the normal mode automatically. In both cases the parameters of linearization P01_X to P16_Y will not change.
- To start the teach procedure please press "Cmd" within the next 10 seconds. The display will show "P01_X".



With respect to the consistency of the linearisation, ALL parameters from P01_X to P16_Y will be overwritten by suitable initial values. Initial values for "P01_X" and "P01_Y" are -99999. All other values will start with 99999.

- Press once more "Cmd" to display the actual analogue input signal. Now arrange for the desired analogue input signal of the first interpolation point (with combined modes please arrange for both analogue signals)
- When you read the x-value of your first interpolation point in the display, press "Cmd" again. This will automatically store the actual display value to the P01_x register, and for about 1 second you will read "P01_y " on the display, followed again by the same reading stored previously.
- This display value now can be edited to the desired P01_y value, like a regular parameter
- When you read the desired P01_y value in your display, store it by pressing "Cmd" again. This will automatically cycle the display to the next interpolation point P02_x.



<u>The unit will examine the constraint valid for the x-values of interpolation points.</u> Every interpolation point must be higher than its preceding point. Where this constraint is breached, all 6 decimal points will blink automatically as a warning. Pressing the CMD key will not store the illegal value, but result in an error text "E.r.r.-.L.O." as a warning.

- Once you have reached and stored the last interpolation points P16_x/y, the routine will restart with P01_x again, and you are free to double-check your settings once more.
- To conclude the Teach procedure, press the ENTER key. As a result you will read "StOP" for about 2 seconds, before the unit returns to the normal operation. All linearisation points will at the same time be finally stored.

8.4. Update time of the display and response time of outputs

Parameter "UPdAt" allows setting a variable update time for the display (see section 6.1).



The response time of the optocoupler outputs results from the sum of the selected update time and a constant 3 msec. propagation delay of the optocoupler circuit itself.

Hence, the minimum delay time of the switching outputs to changes of the analogue input is about 53 msec.

9. Technical Specifications

9.1. Dimensions





Panel cut out: 91 x 44 mm (3.583 x 1.732")

9.2. Technical data

Power supply AC	:	115/230 V (+/- 12,5 %), 7,5 VA			
Power supply DC	:	24 V (17 $-$ 30 V), approx. 100 mA (without aux. sensor supply)			
Total AC power	:	7,5 VA			
DC current consumption (without sensors)	:	18 V : 110 mA, 24 V : 90 mA, 30 V : 80 mA			
Aux. output for sensors	:	24 V DC, +/- 15%, 100 mA (with AC and DC power input)			
Inputs	:	2 analogue inputs (+/-10 V, 0 20 mA, 4 20 mA)			
Input impedance	:	Current: Ri = 100 Ohms, Voltage: Ri = 30 kOhms			
Resolution	:	14 bits (13 bits + sign)			
Accuracy	:	+/- 0.1%, +/- 1 digit			
Switching outputs	:	2 x PNP, max. 35 V, max. 150 mA minimum response time 53 msec.			
Ambient temperature	:	Operation: 0° - 45° (32 – 113°F) Storage: -25° - +70° (-13 – 158°F)			
Housing	:	Norly UL94 – V-0			
Display	:	6 decades LED, high-efficiency orange, 15 mm (0.590'')			
Protection class	:	IP65 (front), IP20 (rear)			
Screw terminals	•	Signal lines max. 1.5 mm² (.0023 sq.in.) AC lines max. 2.5 mm² (.0039 sq.in.)			
Minimum update time	:	50 msec (display) 53 msec (switching outputs)			
Conformity and standards	:	EMC 2004/108/EC: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 LV 2006/95/EC: EN 61010-1			

9.3. Commissioning Form

Date:					
Operator:					
Software:					
Serial No.:					
Analogue Inputs			Inpu	it A	Input B
	Input range:		□ Voltage +/ □ Current 0 - □ Current 4 -	- 10 V - 20 mA - 20 mA	□ Voltage +/- 10 V □ Current 0 – 20 mA □ Current 4 – 20 mA
	Start value: End value: Decimal point:				
Basic settings	Mode of operatio	n:	□ Single □ Dual	□ A+B □ A-B	□ A:B □ AxB
	Linearisation:	•	□ no	🗆 1-quadra	ant 🗆 4-quadrant
	Display Update-I Cmd key comman	ime: d:	□ OFF □ both	🗆 oFFSEt	□ tEACH
Combined modes:					
(A+B, A-B, A:B, AxB)	Proportional Fact	tor:			
	Reciprocal Facto	r:			
	Additive Constar	nt:			
	Decimal point::				
Switching Outputs	<u>s (AX 347 only):</u>		Output 1		Output 2
	Characteristics:	J [_] N_	GE J' GEN_		.J ⁻ GE _[] _J ⁻ LE .N_ GE _[] _N_ LE _J ⁻ I-2 _[] _N_ I-2
	Hysteresis:				
	Preset values:				
Linearisation:					
P01_X:	P01_Y:		P09_X:		P09_Y:
P02_X:	P02_Y:		P10_X:		P10_Y:
PU3_X:	<u>РОЗ_Ү:</u> РОЛ V		PII_X: □12 V·		ΓΙΙ_Υ: D12 V:
P05 X	P05 V		P13 X		P13 Y
P06 X:	P06 Y		P14 X		P14_Y:
P07_X:	P07_Y:		P15_X:		P15_Y:
 P08_X:	 P08_Y:		P16_X:		P16_Y:

Fritz Kübler GmbH Zähl- und Sensortechnik Postfach 34 40 D-78023 Villingen-Schwenningen Tel.: 07720-3903-0 Fax: 07720-21564 www.kuebler.com



Afficheur de process 573

Appareil multifonction avec 2 entrées analogiques et calcul



6.573.011.E00 :	Afficheur de process avec 2 valeurs limites et sorties optocoupleurs
6.573.012.E90 :	Afficheur de process avec sorties analogiques 0 - 10 V et $0/4 - 20$ mA

- Deux entrées analogiques paramétrables, chacune +/- 10 V ou 0/4 20 mA
- Convient pour afficher le canal A ou le canal B ainsi que les combinaisons A+B, A-B, AxB et A:B
- Fonctions supplémentaires utiles telles que fonction tare, calcul de moyenne réglable, linéarisation programmable, etc.
- Alimentation 115/230 VAC et 17 30 VDC en un seul appareil
- Sortie de tension auxiliaire 24 VDC / 100 mA pour l'alimentation des capteurs

Notice d'emploi pour modèles 6.573.011.E00 avec 2 valeurs limites



Consignes de sécurité

- La présente notice est un élément essentiel de l'appareil et contient des consignes importantes concernant l'installation, les fonctions et l'utilisation. Le non-respect peut occasionner des dommages ou porter atteinte à la sécurité des personnes et des installations.
- Seul un technicien qualifié est autorisé à installer, connecter et mettre en service l'appareil
- Il est impératif de respecter les consignes de sécurité générales ainsi que celles en vigueur dans le pays concerné ou liées à l'usage de l'appareil
- Si l'appareil est utilisé pour un process au cours duquel un éventuel dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation peuvent endommager des installations ou blesser des personnes, les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter de telles conséquences
- L'emplacement de l'appareil, le câblage, l'environnement, le blindage et la mise à la terre des câbles sont soumis aux normes concernant l'installation des armoires de commande dans l'industrie mécanique
- sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications -

Version:	Description:
573.011.E00_07b_03/2008	Première édition brochure A5

Table des matières

1.	. Introduction			
2.	Raco	cordements électriques	5	
	2.1. 2.2. 2.3. 2.4.	Alimentation Sortie de tension auxiliaire Entrées de mesures analogiques A et B Sorties transistor optocouplées	5 6 6 6	
3.	Prér	églage des entrées analogiques	7	
4.	Fond	ction des touches de programmation	9	
	4.1. 4.2. 4.3. 4.4.	Mode de fonctionnement normal Réglages et paramètres Fonction Teach Mise en valeur par défaut	9 10 11 11	
5.	Le m	nenu des réglages	. 12	
6.	Régl	lages et paramètres	. 13	
	6.1. 6.2. 6.3. 6.4.	Réglages de base Paramètres de fonctionnement Verrouillage du clavier Modes de fonctionnement	13 14 14 15	
7.	Mise	e en service	.21	
8.	Fond	ctions spéciales	. 22	
	8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	Fonction tare / offset Programmation d'une courbe de linéarisation Saisie manuelle ou mode Teach des points de linéarisation Temps d'actualisation de l'affichage et des sorties	22 22 24 25	
9.	Ann	exe technique	. 26	
	9.1. 9.2. 9.3.	Schémas Données techniques Formulaire récapitulatif	26 27 28	

1. Introduction

Un afficheur de process analogique doit constamment répondre à des critères de flexibilité et de facilité d'utilisation.

De nombreuses applications exigent deux entrées indépendantes, pouvant être utilisées et affichées individuellement ou ensemble.

Il peut également arriver que l'on doive évaluer et représenter avec précision des signaux analogiques non linéaires, ce qui nécessite une fonction de linéarisation programmable.

Les appareils de la série 573 répondent à l'ensemble de ces exigences.

Le modèle 6.573.012.E90 dispose en plus d'une sortie analogique configurable.

Le modèle 6.573.011.E00 dispose de 2 présélections avec sorties transistorisées.

Toutes les autres fonctions des appareils de cette famille sont identiques.



Le présent document ne concerne que le modèle 6.573.011.E00.

Pour le modèle 6.573.012.E90 veuillez consulter le document spécifique.

2. Raccordements électriques



- *) La prise de terre indiquée en pointillés est reliée en interne à la masse de l'appareil et <u>n'est</u> pas indispensable sur le plan de la sécurité ou de la compatibilité électromagnétique.
 Pour certaines utilisations, il est toutefois recommandé de mettre à la terre le potentiel de référence des signaux.
- Lors d'une éventuelle mise à la terre de GND, veillez à ce que tous les potentiels de référence soient reliés à la terre
 Evitez une mise à la terre multiple (par ex. lorsqu'en cas d'alimentation DC, le pôle négatif de la tension d'alimentation est déjà relié à la terre en externe)
 Le pôle négatif des entrées et sorties analogiques est relié galvaniquement au pôle négatif de l'alimentation DC. Un « passage » de signaux courant à travers plusieurs appareils n'est possible qu'en cas d'alimentation AC ou d'utilisation d'alimentations DC séparées

2.1. Alimentation

L'appareil peut être alimenté en tension continue comprise entre 17 et 30 VDC par le biais des bornes 1 et 2. La consommation de courant dépend du niveau de la tension d'alimentation et se situe typiquement entre 130 mA pour 17 V et 80 mA pour 30 V (courant du capteur prélevé à la sortie de la tension auxiliaire en sus).

Les bornes 0 VAC, 115 VAC et 230 VAC permettent d'alimenter l'appareil directement à partir du réseau. La puissance absorbée est de 7,5 VA.

2.2. Sortie de tension auxiliaire

La borne 7 dispose d'une tension auxiliaire de 24 VDC/max. 100 mA pour alimenter les codeurs et capteurs, et ce quel que soit le type d'alimentation de l'appareil.

2.3. Entrées de mesures analogiques A et B

Il existe 2 entrées analogiques avec potentiel négatif commun (Entrée A et Entrée B). Le potentiel de référence est toujours la borne 5 (GND analogique), reliée en interne aux bornes 1, 6 et GND. Les deux entrées sont configurables individuellement par cavaliers, que ce soit pour la tension (+/- 10 V) ou le courant (0/4 – 20 mA) (voir 3.)



D'usine, les deux entrées sont toujours configurées comme entrées courant (cf. chapitre 3, Préréglage des entrées)

2.4. Sorties transistor optocouplées

Le comportement en commutation de ces sorties libres de potentiel est programmable. La borne 8 (Com +) doit être reliée au pôle positif de la tension de commutation. La plage de tension autorisée est de 5 – 35 Volts et le courant max. autorisé de 150 mA par sortie. Lors de la commutation de charges inductives, nous recommandons d'amortir la tension selfique par l'adjonction d'une diode.



3. Préréglage des entrées analogiques

Lorsque le signal de mesure est un <u>signal courant</u> de 0-20 mA ou 4-20 mA, l'utilisation de cavaliers n'est <u>pas nécessaire</u> et vous pouvez sauter ce paragraphe.

Mais dès lors qu'une entrée ou les deux entrées sont utilisées pour mesurer des tensions, les cavaliers internes doivent être permutés en conséquence.



Une mauvaise configuration des entrées peut endommager l'appareil !

Pour faire ce préréglage, retirez les borniers à vis et enlevez la plaque arrière de l'appareil. La platine peut alors être glissée hors de l'appareil par l'arrière.





Retrait de la plaque arrière

Position et fonction des cavaliers



<u>Réglage usine :</u> <u>Entrée A = courant, Entrée B = courant</u>

Entrée A = tension, Entrée B = courant



<u>Après mise en place des cavaliers, veuillez insérer la platine soigneusement dans le boîtier afin</u> <u>de ne pas endommager les broches frontales vers le clavier</u> !



Les entrées courant sont automatiquement réglées sur une plage d'entrée de 0/4 - 20 mA.

Les entrées tension sont normalisées à une valeur d'entrée de +/-10 volts.

Si vous préférez une plage de tension avec une autre configuration de base, vous pouvez également mesurer directement des tensions allant jusqu'à 120 VDC en insérant une résistance série externe (veuillez respecter les normes de sécurité en vigueur !).

La résistance série se calcule comme suit :

$P_{\rm e}[k_0] = 2 \times \frac{1}{2} = 20$	Rx = valeur de la pré-résistance
$mx[K22] = 3 \times vx[v] - 30$	Vx = tension d'entrée maximale

Exemple :

tension d'entrée souhaitée de 100 volts : Rx = 300 – 30 (k Ω) = 270 k Ω

Pour la configuration de l'affichage décrite plus loin, cette valeur finale nouvellement définie sera considérée comme un signal de 10 volts sans pré-résistance.

4. Fonction des touches de programmation

L'utilisation de l'appareil se fait au moyen de 3 touches frontales.



La fonction des touches dépend de l'état de fonctionnement de l'appareil.

On distingue trois états de fonctionnement.

- Affichage normal
- Paramétrage
 - a.) Réglages de base
 - b.) Paramètres de fonctionnement
- Fonctionnement en mode Teach

4.1. Mode de fonctionnement normal



La commutation vers les autres états de fonctionnement peut uniquement se faire à partir du mode de fonctionnement normal.

Commuter vers	Utilisation des touches
Réglage des	Appuyez simultanément sur ENTER et SET pendant 2 secondes
paramètres de base	
Réglage des	Appuyez pendant 2 secondes sur ENTER
paramètres de	
fonctionnement	
Fonctionnement en	Appuyez pendant 2 secondes sur SET
mode Teach	

La touche Cmd sert uniquement à activer les fonctions tare et reset et pour « teacher » des points de linéarisation (voir paragraphe 8).

4.2. Réglages et paramètres

4.2.1. Sélection des paramètres

La touche gauche (ENTER) sert à dérouler les différents points du menu.

La touche moyenne (SET) permet de sélectionner un point du menu et de choisir le réglage souhaité ou de régler la valeur numérique désirée.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche ENTER pour confirmer le choix ou la valeur et pour passer au point de menu suivant.

4.2.2. Modification des paramètres

Lors de l'écriture de valeurs numériques, la plus petite décade commence par clignoter. Le <u>maintien</u> de la touche Set permet de modifier la valeur numérique du signe clignotant (déroulement en boucle 0, 1, 2,9, 0, 1, 2 etc.). Le relâchement de la touche Set fige la dernière valeur et active le clignotement du signe suivant. Vous pouvez ainsi régler toutes les décades successivement aux valeurs souhaitées. Après réglage de la décade la plus élevée, le clignotement reprend sur la plus petite décade, ce qui permet d'effectuer d'éventuelles corrections.

En cas de paramètres avec signe, la plus haute décade ne défile qu'entre les valeurs « 0 » (positif) et « - » (négatif).

4.2.3. Mémorisation des paramètres

La valeur numérique affichée est mémorisée par activation de la touche ENTER. En même temps, l'appareil commute sur le point suivant du menu.

Pour que l'appareil commute de la fonction programmation au mode opérationnel, actionnez la touche de gauche (Mode/Enter) pendant au moins 3 sec.

4.2.4. Fonction « Time-out »

Au bout de 10 secondes de non-utilisation, la fonction « Time-out » provoque le retour automatique au mode opérationnel ou le passage à un niveau supérieur du menu. Tous les paramétrages non validés à ce stade au moyen de la touche ENTER seront ignorés.

4.3. Fonction Teach



Pendant l'utilisation de la fonction Teach, la fonction Time-out est désactivée.

Touche	Utilisation
	La touche ENTER permet de terminer ou d'interrompre le procédé Teach
	Même fonction que pour un paramétrage normal
*	La touche Cmd sert à prendre en compte la valeur affichée et à passer automatiquement à la valeur d'entrée suivante

Pour la description du procédé Teach, voir paragraphe 8.3.

4.4. Mise en valeur par défaut

En cas de besoin, l'appareil peut à tout moment être repositionné sur les valeurs usine préréglées. Les réglages par défaut sont listés dans les tableaux des paramètres (cf. 6.)



Le paramétrage d'origine est ainsi rétabli. Les paramètres antérieurs sont perdus. Tous les réglages sont à effectuer de nouveau.

Pour ce faire :

- mettez l'appareil hors circuit
- appuyez sur la touche ENTER
- remettez l'appareil sous tension en appuyant sur la touche ENTER.

5. Le menu des réglages

Le menu d'utilisation comprend un menu de base et un menu pour les paramètres de fonctionnement. Seuls apparaissent les paramètres de fonctionnement qui ont également été validés dans le menu de base. Exemple : si la linéarisation est désactivée dans le menu de base, les paramètres de linéarisation ne seront pas non plus affichés dans le menu des paramètres.

Les paramètres en tant que tels sont représentés sur l'afficheur sous forme de texte. Bien que les possibilités de représentation textuelle soient limitées pour un affichage 7 segments, cette méthode a fait ses preuves, car elle facilite la programmation.

L'aperçu ci-dessous sert uniquement à comprendre la structure du menu. Vous trouverez une description détaillée des paramètres au paragraphe 6.

Paramètres de base	Paramètres de fonct	ionnement	
	Mode monocanal	Mode bi-canal	Modes combinés
	(Single, A)	(Dual, A et B)	(A ⇔ B)
		"PrES1"	
		"PrES2"	
"modE "	"inPutA"	"inPutA"	"inPutA"
"briGht"	"StArtA"	"StArtA"	"StArtA"
"UPdAt"	"End A"	"End A"	"End A"
"CodE "	"dPoi A"	"dPoi A"	"dPoi A"
"LinEAr"	"FiLt A"	"FiLt A"	"FiLt A"
"Crnd"	"OFFS A" *)	"OFFS A" *)	
"CHAr 1"		"inPutb"	"inPutb"
"CHAr 2"		"StArtb"	"StArtb"
"HYSt 1"		"End b"	"End b"
"HYSt 2"		"dPoi b"	"dPoi b"
		"FiLt b"	"FiLt b"
		"OFFS b" *)	
*) apparaît uniquement			"n) FAc"
lorsque la fonction TARE			"d FAc"
est activée			"P FAc"
			"dPoint"
**) apparaît uniquement		"P01_H " **)	
lorsque la linéarisation		"P01_Y " **)	
est activée		>	
		"P16_H " **)	
		"P16_Y " **)	

6. Réglages et paramètres

6.1. Réglages de base

Les réglages décrits ci-dessous s'effectuent normalement en une seule fois, lors de la première mise en service de l'appareil. Le menu de base comprend le choix du mode de fonctionnement avec les paramètres correspondants ainsi que la luminosité souhaitée de l'affichage numérique.

Point de men	U		Défaut
n nod£	Mode de for	ctionnement de l'appareil	5 տնլե
	5 տնլե	Fonctionnement à un canal (Entrée A uniquement)	
	dußL	Fonctionnement à deux canaux	
		(Entrées A et B séparément)	
	R b	Mode addition (Entrée A + Entrée B)	
	8 - b	Mode soustraction (Entrée A – Entrée B)	
	8 8 8	Mode division (rapport A : B)	
	א רח א	Mode multiplication (produit A x B)	
եւ ւնեք	Luminosité d	le l'affichage	"100"
	" 100"	100% de luminosité	
	" 80"	80% de la luminosité maximale	
	" 60"	60% de la luminosité maximale	
	" 40"	60% d de la luminosité maximale	
	" 20"	20% de la luminosité maximale	
UPdRE	Temps d'act	ualisation	"0.300"
	Mise à jour de Plage de régla	e l'affichage toutes les x.xxx sec.	
	Verrouillage	du clavier	
	Torroumago		no
	no	Clavier toujours déverrouillé	
	YES	Toutes les fonctions du clavier verrouillées (cf. 6.3)	
LinERr	Mode linéar	isation	no
	00	Linéarisation désactivée, tous les paramètres de	
		linéarisation insignifiants.	
	1-988	Linéarisation dans la plage 0 — 99999.	
	4-9UR	Linéarisation dans la plage –99999 à +99999.	

Point de menu		Plage	Défaut
Commandes cla	oFF		
oFF	La fonction de la touche est désactivée. Les valeurs offset ne sont pas affichées.		
oFFSEt	La fonction tare ou offset est affectée à la t	ouche Cmd.	
FEUCH	La fonction Teach est affectée à la touche C	Cmd.	
both	La fonction tare et la fonction Teach sont af touche Cmd.	fectées à la	

6.2. Paramètres de fonctionnement

Après réglage des paramètres de base ci-dessus, il est possible d'appeler le menu des paramètres. Pour ce faire, appuyez sur la touche ENTER pendant au moins 3 secondes. Apparaissent alors les paramètres de fonctionnement de l'appareil.

Pour quitter le menu des paramètres, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche Mode/Enter pendant plus de 3 secondes ou de recourir à la fonction « Time-out ».

6.3. Verrouillage du clavier

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, le signal suivant s'affiche dans un premier temps



Pour procéder au déverrouillage du clavier, il suffit de saisir les touches suivantes



dans un laps de temps de 10 secondes. Autrement l'appareil revient automatiquement à l'affichage normal.

6.4. Modes de fonctionnement

6.4.1. Mode monocanal (Single)

Point de menu		Plage	Défaut
1 nPut A	<u>Plage d'entrée Entrée A</u>		
	Entrée tension 0 - +/-10 \	/	
	Entrée courant 0 – 20 mA	A	
	Entrée courant 4 – 20 mA	A	
StArtA	Valeur initiale (canal A) devant être affich par l'appareil pour un signal d'entrée de 0 de 0/4 mA	née -99999 99999) V ou	0
End A	<u>Valeur finale (canal A)</u> devant être affiché l'appareil pour un signal d'entrée de 10 V 20 mA	ée par -999999 999999 ou	1000
dPo, A	Position du point décimal du canal A Sélection sur la base des formats appara sur l'afficheur 000000 00000.0 0.00000	issant	000000
Filt A	Filtre moyenneur pour éviter les distorsiod'affichage en cas de signaux d'entréeinstables sur canal A oFF 2, 4, 8, 16Filtre moyenneur non actflottantes	ns ivé ennes	oFF
OFFSA	Valeur offset de l'entrée A *) Valeur offset pour décaler le point zéro de l'entrée A	-99999 99999 e	0
) Uniquement			

6.4.2. Mode bicanal (Dual)



Dans ce mode de fonctionnement, la touche SET permet d'alterner entre le <u>canal A</u> et le <u>canal B</u>. Les deux canaux sont paramétrables séparément. La présence d'une barre sur la première décade indique si vous êtes en train de lire le canal A ou le canal B.

Point de menu		Plage	Défaut
1 nPut b	<u>Plage d'entrée Entrée B</u>		lin i)
	Entrée tension 0 - +/-10 V		
	Entrée courant 0 – 20 mA		
	Entrée courant 4 – 20 mA		
StArtb	<u>Valeur initiale (canal B)</u> devant être affichée	-99999	0
	par l'appareil pour un signal d'entrée de 0 V ou	99999	
	de 0/4 mA		
End b	<u>Valeur finale (canal B)</u> devant être affichée	-99999	1000
	par l'appareil pour un signal d'entrée de 10 V ou	99999	
	20 mA		
dPo, b	јРо, Б <u>Position du point décimal du canal B</u>		000000
	Sélection sur la base des formats apparaissant		
	sur l'afficheur		
	000000		
	00000.0		
	0 00000		
	L L Filtro movenneur pour éviter les distarsions		
	d'affichage on cas de signaux d'ontrée instables		
	u amenage en cas de signado d'entree instables		
	Filtre movenneur non activé		
	2, 4, 8, 16 Filtre à 2, 4, 8 ou 16 moyennes		
	flottantes		
0FF56	<u>Valeur offset de l'entrée B *)</u>	-99999	0
	Valeur offset pour décaler le point zéro de	99999	
	l'entrée B		
*) Uniquement si	la fonction tare est activée		
6.4.3. Paramètres de fonctionnement pour modes combinés (A+B, A-B, AxB, A:B)

Ce mode de fonctionnement permet d'afficher aussi bien les canaux A et B séparément que le résultat de la combinaison. Pour choisir entre les valeurs individuelles ou la combinaison, actionnez la touche moyenne (Set).

Si l'entrée A est affichée, la barre supérieure s'affiche pour la décade supérieure.

Si l'entrée B est affichée, c'est la barre inférieure qui apparaît.

Si aucune des deux barres n'est visible, c'est la valeur combinée <AB> qui est affichée. A → 21481 B → 21481 <AB> 21481

Les paramètres sont les mêmes pour l'utilisation des modes combinés que pour le « mode Dual » (voir 5.2.2). Pour régler les paramètres, vous devez dans un premier temps procéder comme si vous vouliez afficher les deux canaux comme valeurs individuelles. La valeur combinée affichée résulte ensuite d'un calcul des deux valeurs individuelles.

Le résultat final peut à ce moment-là être décalé à l'aide des paramètres ci-dessous et converti en unités faciles à utiliser :

Point de men	l	Plage	Défaut
nn FRc	Facteur proportionnel	-10000 10000	1000
d FAc	Facteur réciproque Le résultat est divisé par ce facteur	1 99999	1000
P FAc	Constante additionnelle Cette valeur est ajoutée au résultat avec le pré-signal correspondant	-99999 99999	0
dPoi nt	Point décimal Position du point décimal pour le format d'affichage converti 000000 00000.0 0.00000		000000

Formule de conversion:

F	Résultat final	=	résultat de la combinaison <ab></ab>	X	m_Fac d_Fac	+/-	P_Fac
---	----------------	---	--------------------------------------	---	----------------	-----	-------

6.4.4. Paramètres pour les présélections

Les paramètres suivants apparaissent dans le menu réglages de base.

Point du menu		Plage	Défaut
CHAr I	Caractéristique de commutation sortie 1		
	 J GE Greater/Equal. La sortie est statiquement active lorsque la d'affichage est supérieure ou él la valeur de présélection. Lower/Equal. La sortie est statiquement active lorsque la d'affichage est inférieure ou ég valeur de présélection. M GE Greater/Equal. La sortie est dynamiquement active lorsque valeur d'affichage dépasse la v présélection (contact de passa) Lower/Equal. La sortie est dynamiquement active lorsque valeur d'affichage est inférieur valeur d'affichage est inférieur valeur d'affichage est inférieur valeur d'affichage est inférieur valeur de présélection (contact passage). 	valeur gale à valeur gale à la la raleur de ge). la e à la de	
[HAr 2	Caractéristique de commutation sortie 2		_ J [_] GE
	J GE Voir Char 1		
	N GE Voir Char 1		
	N LE Voir Char 1		
	La sortie commute statiquemen lorsque la valeur de mesure att valeur de la présélection 1 moi présélection 2.*)	nt ceint la ns	
	La sortie commute dynamiquer lorsque la valeur de mesure att valeur de la présélection 1 moi présélection 2.*)	nent :eint la ns	
HYSE I	Hystérésis de commutation pour sortie 1	0 99999	0
HAZF 5	Hystérésis de commutation pour sortie 2	0 99999	0
		I	

*) Est utilisé pour produire un signal préliminaire avec un écart fixe par rapport au signal principal (par ex. décélération avant stop). Le seuil de commutation de la sortie 2 suit automatiquement chaque nouveau réglage de la présélection 1 (présélection traînante).



En cas de programmation de signaux de passage, la durée de l'impulsion de sortie est fixée à 300 msec. (valeur fixe uniquement modifiable en usine).

Les valeurs présélection

sont lues ou prépositionnées systématiquement au début du menu utilisateur.

Menu		Plage	Défaut
PrES_ I	Présélection 1	-99999 99999	10000
PrE5_2	Présélection 2	-99999 99999	5000

Affichage de l'état des sorties de commutation:

Lors de l'utilisation, l'état des deux sorties de commutation peut être demandé à n'importe quel moment. Pour ce faire, il suffit d'activer brièvement la touche ENTER. Pendant env. 2 secondes, un des messages suivant apparaît:

Affichage	Description				
1_20FF	Tous les deux sorties sont « OFF »				
1.20n	Tous les deux sorties sont « ON »				
í on	Sortie 1 est « ON »	Sortie 2 est « OFF »			
200	Sortie 1 est "OFF"	Sortie 2 est « ON »			



- En cas de fonctionnement en mode « Single » ou en mode « Combiné », les deux présélections s'orientent toujours d'après la valeur mesurée affichée. Veuillez noter que toute manipulation de l'affichage se répercute également sur les sorties.
- En « mode Dual », la <u>présélection 1</u> est automatiquement affectée au <u>canal</u> <u>d'entrée A</u> et la <u>présélection 2 au canal d'entrée B</u>, quelle que soit la valeur affichée.
- Lorsque la présélection 1 de surveillance d'une valeur minimale est positionnée sur « LE » et la présélection 2 de surveillance d'une valeur maximale sur « GE », la **présélection 1 fonctionne avec un pontage de démarrage automatique** et la sortie n'est activée que lorsque la valeur limite inférieure est dépassée pour la première fois. Si aucun **pontage de démarrage** n'est souhaité, la présélection 1 doit être utilisée pour surveiller la valeur maximale et la présélection 2 pour surveiller la valeur minimale.

7. Mise en service

La mise en service de l'appareil est très facile à effectuer, à condition de suivre les étapes cidessous dans l'ordre indiqué :

	Objet	Réglage	Voir paragraphe
1	Entrées analogiques	Pose des cavaliers	3
2	Réglages de base	 Sélection du mode de fonctionnement 	6.1
		 Linéarisation et fonction tare restent 	6.1
		désactivées	
3	Menu des	• Configuration des entrées analogiques et mise	6.4.1 et 6.4.2
	paramètres	à l'échelle de l'affichage	
		• En cas de besoin, réglage de la liaison et du	6.4.3
		calcul des deux entrées	
4	Fonctions	• En cas de besoin, activation de la fonction tare	8
	supplémentaires	et de la linéarisation	

Vous trouverez également en annexe un formulaire récapitulatif pour vous faciliter la mise en service.

La fonction tare et la linéarisation éventuellement souhaitée ne doivent être activées qu'à la fin.

8. Fonctions spéciales

8.1. Fonction tare / offset

Pour activer la fonction tare, positionnez Cmd sur « oFFSEt » ou « both » dans les paramètres de base. Lorsque la fonction tare est activée, il suffit d'actionner la touche Cmd pour intégrer la valeur d'affichage actuelle dans le registre offset. L'affichage au niveau du signal d'entrée actuel est alors positionné sur zéro.

8.2. Programmation d'une courbe de linéarisation

Les paramètres de linéarisation décrits ci-dessous sont supprimés dès lors que le paramètre « Linearisation Mode » est positionné sur « **no** ».

Pour programmer une courbe de linéarisation, le paramètre « Linearisation Mode » doit être positionné sur « **1_quA** » ou « **4_quA** ». Cette fonction permet de convertir le process de mesurage linéaire en un affichage non linéaire avec sortie analogique correspondante.

Il existe 16 points d'appui pouvant être répartis sur toute la plage de conversion à des intervalles au choix. Entre 2 coordonnées programmées, l'appareil interpole des segments droits. C'est pourquoi il est recommandé de positionner le plus de points possibles aux endroits à forte courbure et, au contraire, peu de points aux endroits à faible courbure.

Les paramètres **P01_x à P16_x** servent à programmer 16 <u>coordonnées x</u>, ce sont les valeurs de sortie que l'appareil afficherait sans linéarisation, en fonction de la valeur mesurée.

Les paramètres **P01_y** à **P16_y** servent à programmer la valeur que l'appareil doit afficher <u>au lieu de cela</u> à cet endroit.

La valeur d'affichage initiale P02_x est ainsi remplacée par la nouvelle valeur P02_y etc.

- Les <u>registres x</u> doivent être réglés sur des valeurs <u>continuellement</u> <u>croissantes</u>, la plus petite valeur figurant en P01_x et la plus élevée en P16_x.
- Indépendamment du mode de linéarisation, la plage d'entrée possible pour les points P01_x, P01_y,..., P16_x, P16_y est toujours -99999 ... 99999.
- Si la valeur à linéariser est inférieure à P01_x, le résultat fourni en retour est toujours P01_y.
- Si la valeur à linéariser est supérieure à P16_x, le résultat fourni en retour est toujours P16_y.
- En cas de fonctionnement monocanal (« Single ») ou bi-canal (« Dual »), les paramètres de linéarisation ne se répercutent que sur « Entrée A ». Pour tous les modes de fonctionnement combinés avec calcul, les paramètres de linéarisation ne se répercutent que sur le résultat final obtenu à partir de la combinaison.

Le plan ci-dessous explique la différence de principe entre les modes de linéarisation « 1_quA » et « 4_quA ».



Exemple d'application :

Il s'agit de connaître et d'afficher le volume de remplissage d'un réservoir à l'aide d'un capteur de pression. Le signal analogique du capteur est proportionnel au niveau de remplissage et non au volume, à cause de la forme du conteneur.



Divisez la partie non linéaire d'un réservoir en 14 sections égales. Les valeurs d'affichage escomptées à chaque niveau de remplissage sont enregistrées dans les registres P01_X à P15_X.

Concernant la partie linéaire du conteneur, seule la valeur finale (valeur mesurée lorsque le récipient est plein) est nécessaire et enregistrée au paramètre P16_X.

L'affichage souhaité pour les tensions ou courants (volume de remplissage) doit être enregistré dans les registres P01_Y à P16_Y.

8.3. Saisie manuelle ou mode Teach des points de linéarisation

Les points permettant d'obtenir une courbe de linéarisation peuvent être préréglés à l'aide du dialogue clavier normal, comme tous les autres paramètres. Dans ce cas, toutes les valeurs P01_x à P16_x et les valeurs de remplacement correspondantes P01_y à P16_y seront saisies individuellement.



En cas de saisie manuelle, l'utilisateur doit garantir la consistance des valeurs P01_x à P16_x, ce qui signifie que les valeurs doivent répondre à la condition P01_X < P02_X < ... < P15_X < P16_X. L'appareil n'effectue pas de contrôle.

Dans la plupart des cas, il est plus facile d'utiliser la fonction Teach intégrée. Pour ce faire, il suffit d'appliquer les valeurs analogiques à linéariser dans l'ordre à l'entrée de l'appareil et de prérégler la valeur d'affichage souhaitée à l'aide du clavier.

Préparation de la fonction Teach :

- Veuillez sélectionner la plage de linéarisation à l'aide du paramètre de base « **Mode de linéarisation** » (voir également paragraphe 6.1).
- Positionnez le paramètre de base « **Cmd** » sur « tEACH » ou « both » (voir également paragraphe 6.1). Vous pouvez à présent utiliser la fonction Teach.

Utilisation de la fonction Teach :

• Appuyez pendant 3 secondes sur la touche Cmd. Le mot « tEACh » apparaît alors sur l'afficheur.

Il existe deux possibilités pour interrompre à tout moment le procédé Teach :

- 1. Appuyez pendant 2 secondes sur la touche Enter. Le mot « Stop » apparaît alors pendant 1 seconde sur l'afficheur. Puis l'appareil retourne au mode de fonctionnement normal.
- 2. Ne faites rien. Au bout de 10 secondes, l'appareil retourne automatiquement au mode de fonctionnement normal.

Dans les deux cas, les paramètres de linéarisation P01_x à P16_y ne seront pas modifiés.

 Pour démarrer le procédé Teach, appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche Cmd dans les 10 secondes qui suivent. Vous verrez apparaître « P01_X » sur l'afficheur.



Pour des raisons de consistance, **TOUS** les points de linéarisation sont automatiquement écrasés par des valeurs de démarrage. Pour « PO1_X » et « PO1_Y », les valeurs de démarrage correspondent à -99999. Toutes les autres valeurs ont la valeur de démarrage 99999.

- Actionnez une nouvelle fois la touche Cmd afin d'afficher la valeur réelle actuelle. Veillez à ce que le signal d'entrée corresponde au premier point de linéarisation souhaité (les deux signaux d'entrée en cas de fonctionnement combiné).
- Dès que vous verrez apparaître sur l'afficheur la valeur X du premier point de linéarisation, appuyez une nouvelle fois sur la touche Cmd. La valeur d'affichage actuelle est enregistrée sous « P01_X » et l'appareil affiche « P01_Y » pendant environ 1 seconde. Puis la valeur « P01_X » enregistrée est à nouveau affichée.
- Vous pouvez maintenant modifier cette valeur X à votre convenance, comme pour une saisie de paramètre normale, afin d'obtenir la valeur Y souhaitée.
- Après avoir réglé la valeur « P01_Y » souhaitée, enregistrez-la en actionnant une nouvelle fois la touche Cmd. L'appareil passe alors au point d'appui suivant « P02_x ».



<u>L'appareil contrôle la condition de consistance.</u> Pour des raisons de consistance, le nouveau point d'appui **doit** être supérieur au

précédent. Dans le cas contraire, 6 points s'allument en bas de l'affichage en guise d'avertissement. Une prise en compte de ce point d'appui incorrect au moyen de la touche Cmd n'est pas possible. Le fait d'actionner la touche Cmd déclenche automatiquement le message d'erreur "E.r.r.-.L.O.".

- Une fois que vous avez programmé le dernier point « P16_x », le tout reprend au premier point d'appui « P01_X ». Vous pouvez alors vérifier une nouvelle fois les données saisies et éventuellement les corriger.
- Pour terminer le procédé Teach, appuyez pendant 2 secondes sur la touche ENTER.
 L'afficheur indique alors pendant 2 secondes « StoP » et retourne au mode d'affichage normal. Les points d'appui de la linéarisation sont à présent enregistrés.

8.4. Temps d'actualisation de l'affichage et des sorties

Le paramètre "UPdAt" permet de prérégler un temps d'actualisation de l'affichage variable.*)

Le temps de réaction des sorties de commutation à des modifications du signal d'entrée est calculé en fonction du temps d'affichage auquel s'ajoute le temps de mise à jour pour les sorties d'env. 3 msec.



Le temps de réactualisation minimum des sorties est de 53 msec.

9. Annexe technique

9.1. Schémas





Côte de découpe pour encastrement sur pupitre ou tableau 91 x 44 mm

9.2. Données techniques

Tension nominale AC	:	115/230 V (+/- 12,5 %), 7,5 VA		
Tension nominale DC	:	24V (17 – 30V), env. 100 mA (hors alimentation capteur)		
Tension auxiliaire pour capteur	:	24V DC, +/- 15%, 100mA (pour AC et pour DC)		
Entrées	:	2 entrées analogiques (+/-10V, 020mA, 420mA)		
Résistances d'entrée	:	Courant : Ri = 100 ohms, tensio	on : Ri = 30 kohms	
Résolution	:	14 bits (13 bits + signe)		
Précision	: +/- 0.1%, +/- 1 Digit			
Temps de mesure par canal	:	25 msec (alternatif)		
Sorties de commutation	:	2 x PNP, max. 35 V, max. 150 mA Temps de réaction min. 53 msec.		
Température ambiante °C	:	0° - 45° (fonctionnement), -25° - +70° (stockage)		
Boîtier	:	Norly UL94 – V-0		
Affichage	:	6 Digit, DEL, high- efficiency re	ed, 15 mm	
Indice de protection	:	frontal IP65, arrière IP20		
Bornes de raccordement	:	Signaux max. 1.5 mm ² , Alimentation AC max. 2.5 mm ²		
Conformité et normes:		CEM 2004/108/CE :	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3	
		BT 2006/95/CE :	EN 61010-1	

9.3. Formulaire récapitulatif

Date:	•				
Operateur:					
Software:					
No. Série :					
Entrées analogiques	•		Entrée A		Entrée B
	Plage d'entrée		$\Box \text{ Tension } \pm/-10$	V	\Box Tension +/- 10 V
	r lago a ontroo	•	\Box Courant 0 – 20	mA	\Box Courant 0 – 20 mA
			\Box Courant 4 – 20	mA	\Box Courant 4 – 20 mA
	Valeur initiale:				
	Valeur finale:				
	Point décimal:				
Réglages de base	Mode			□ A+B	ΠA·B
<u></u>				□ A-B	\Box AxB
	Linéarisation:		🗆 no	🗆 1. quad	drant 🛛 4 quadrants
	UPdAt:			· ·	•
	Fonction de la tou	iche Cmd:	🗆 OFF	🗆 oFFSEt	🗆 tEACH
			🗆 both		
Modes combinés:					
(A+B,A-B,A:B,AxB)	Facteur proportion	onnel :			
	Facteur réciproqu	le :			
	Constante additi	onnelle :			
	Point décimal :				
Sorties de			Sortie 1		Sortie 2
commutation	Caractéristique:				
					<u>.) [-c]</u> _ <u>[.n_ [-2</u>
	Hystérésis:				
	Présélection:				
Linéarisation					
P01_X:	P01_Y:		P09_X:		P09_Y:
P02_X:	P02_Y:		P10_X:		P10_Y:
P03_X:	P03_Y:		P11_X:		P11_Y:
P04_X:	P04_Y:		P12_X:		P12_Y:
P05_X:	P05_Y:		P13_X:		P13_Y:
P06_X:	P06_Y:		P14_X:		P14_Y:
P07_X:	P07_Y:		P15_X:		P15_Y:
P08_X:	P08_Y:		P16_X:		P16_Y: