



DE | EN | FR | IT | ES

InPoL	Polarität der Eingänge   Polarity of the inputs   Polarité des entrées   Polarità delle entrate   Polaridad de las entradas
nPn	nach 0 V schaltend   switching to 0 V   commutation à 0 V   commutazione a 0 V   conmutación a 0 V
PnP	nach +UB schaltend   switching to +UB   commutation à +UB   commutazione a +UB   conmutación a +UB
FILTEr	Zuschaltung des 30 Hz Filters   Switching on the 30 Hz filter   Activation du filtre 30 Hz   Attivazione del filtro 30 Hz   Activación del filtro 30 Hz (INP A)
oFF	30 Hz Filter aus (fmax)   30 Hz filter off (fmax)   Filtre 30 Hz désactivé (fmax)   Filtro 30 Hz disattivato (fmax)   Filtro 30 Hz desactivado (fmax)
on	30 Hz Filter ein   30 Hzfilter on   Filtre 30 Hz activé   Filtro 30 Hz attivato   Filtro 30 Hz activado
dP	Dezimalpunkteinstellung   Decimal point   Réglage du point décimal   Regolazione del punto decimale   Ajuste del punto decimal
rESmd	SET/RESET-Modus   SET/RESET Mode   Mode de prépositionnement   Modo SET/RESET   Modo SET/RESET
MAnEL	manuelle und elektrische Rückstellung   Manual reset and electrical reset   Remise à zéro manuelle et électrique   Ripristino manuale ed elettrico   Puesta a cero manual y eléctrica
no rES	Keine Rückstellung möglich   No reset   Pas de remise à zéro   Nessun ripristino   No hay puesta a cero
EL rES	Nur elektrische Rückstellung   Only electrical reset   Remise à zéro électrique   Solo ripristino elettrico   Puesta a cero eléctrica sólo
MAnrE	Nur manuelle Rückstellung   Only manual reset   Remise à zéro manuelle   Solo ripristino manuale   Puesta a cero manual sólo